


## Introducerea bateriilor




▶ 4 x 1,5 V  
tip AAA  
(LR03)

## Programarea codului de acces

# FCT 3

**1**

- ▶ Pentru a aprinde tastatura apăsați o tastă.
- ▶ Apăsați butonul



- ▶ Apăsați tasta numerică **1** pentru locația de memorie **1** sau tasta numerică **2** pentru locația de memorie **2** sau tasta numerică **3** pentru locația de memorie **3**.

**2**



- ▶ Apăsați butonul

**3**



- ▶ Introduceți codul numeric format din 4 cifre

**4**



- ▶ Apăsați butonul

**5**





- ▶ Introduceți din nou codul numeric

**6**



- ▶ Apăsați butonul

## Programarea unui cod radio



- ▶ Țineți transmițătorul radio în dreapta lângă FCT 3.
  - ▶ Apăsați și țineți apăsată tasta transmițătorului radio al cărei cod trebuie moștenit până când LED-ul clipește alternativ roșu și albastru.

- ▶ Pentru a aprinde tastatura apăsați o tastă.
- ▶ Introduceți codul numeric al cărui cod radio trebuie schimbat.

- ▶ Apăsați butonul cheie și țineți-l apăsat. Dacă este identificat un cod radio, LED-ul clipește rapid și se stinge după 2 secunde.
- ▶ Nu mai apăsați tastele.

## FCT 3

### Operare normală

În cazul în care codul radio al unui cod numeric a fost copiat anterior de un transmițător manual, după introducerea codului numeric, la prima punere în funcțiune, trebuie apăsat a doua oară butonul cu cheie.