

HU

Használati utasítás

HS 5 BiSecur kéziadó

SL

Navodila za uporabo

Ročni oddajnik HS 5 BiSecur

HR

Uputa za rukovanje

Daljinski upravljač HS 5 BiSecur

RO

Instrucțiuni de utilizare

Transmițător radio HS 5 BiSecur

EL

Οδηγίες χρήσης

Τηλεχειριστήριο HS 5 BiSecur

BG

Инструкция за експлоатация

Ръчен предавател HS 5 BiSecur

TR

Kullanım kılavuzu

Uzaktan kumanda HS 5 BiSecur

SR

Uputstvo za upotrebu

Daljinski upravljač HS 5 BiSecur

MAGYAR	3
SLOVENSKO	17
HRVATSKI	31
ROMÂNĂ	45
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	59
БЪЛГАРСКИ	75
TÜRKÇE	91
SRPSKI	105

Tartalomjegyzék

1	Néhány szó ezen utasításhoz	4
2	Biztonsági utasítások	4
2.1	Előírás szerinti alkalmazás	4
2.2	Biztonsági utasítások a kéziadó használatához.....	5
3	A szállított tartalom.....	7
4	A HS 5 BiSecur kéziadó leírása.....	7
5	Üzembe helyezés	7
5.1	Elem behelyezése	8
6	Üzemeltetés.....	8
7	Egy rádiós kód betanítása örökítése / kiküldése.....	9
7.1	Egy rádiós kód betanítása.....	9
7.2	Vegyes üzemmód / BiSecur és 868 MHz-es fix kód.....	10
8	A kapu helyzetének lekérdezése	10
8.1	A kapu helyzetének kézi lekérdezése.....	10
8.2	A kapu helyzetének automatikus visszajelzése a kézi lekérdezés után	12
9	Készülék-reset.....	13
9.1	868 MHz-es fixkód beállítása.....	13
10	LED-kijelzés	14
11	Tisztítás	15
12	Megsemmisítés	16
13	Műszaki adatok	16

Tilos ezen dokumentum továbbadása, sokszorosítása, valamint tartalmának felhasználása és közzlése. A tilalmat megszegők kártérítésre kötelezettek. Az összes szabadalmi-, használati minta- és ipari jog fenntartva. A változtatások jogát fenntartjuk.

Kedves vásárló!

Köszönjük Önnek, hogy cégünk minőségi terméke mellett döntött.

1 Néhány szó ezen utasításhoz

Olvassa végig figyelmesen ezt az utasítást: fontos információkat talál benne a termékről. Vegye figyelembe a megjegyzéseket és kövesse a biztonsági-, illetve figyelmeztető utasításokat.

A kéziadó kezelésével kapcsolatban további információkat talál az alábbi internetoldalon:

www.hoermann.com

Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és biztosítsa, hogy bármikor elérhető és elolvasható legyen a termék felhasználói számára.

2 Biztonsági utasítások

2.1 Előírás szerinti alkalmazás

A HS 5 BiSecur kéziadó egy bidirekcionális (kétirányú) adó meghajtásokhoz és azok kiegészítőihez.

Ez a kéziadó BiSecur-rádiós rendszerrel, valamint 868 MHz-es fix kóddal működtethető.

Más felhasználási mód nem engedélyezett. A gyártó nem vállal felelősséget azon károkért, melyeket rendellenes használat vagy hibás működtetés okoz.

2.2 Biztonsági utasítások a kéziadó használatához



FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély a kapu mozgásakor

Ha a kéziadót működtetik, személyek sérülhetnek meg a kapu mozgásának következtében.

- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a kéziadó nem kerül gyermekek kezébe, és csak olyan személyek használják, akik a távvezérelt kapuszerkezetek működéséről ki vannak oktatva!
- ▶ Önnek a kéziadót alapvetően a kapura való rálátás mellett kell használnia, ha ahhoz csak egyetlen biztonsági egység van csatlakoztatva!
- ▶ A távvezérelt kapuszerkezetek nyílásán áthajtani ill. átmenni csak akkor szabad, ha a kapu a Kapu-Nyitva véghelyzetben áll!
- ▶ Soha ne tartózkodjon a kapu mozgástartományában.
- ▶ Vegye figyelembe, hogy a kéziadó nyomógombja tévedésből is működtethető (pl. nadrágzsebben / kezitáskában), és ilyenkor akaratlan kapumozgás indulhat meg.



VIGYÁZAT

Sérülésveszély akaratlan kapumozgás miatt

- ▶ Lásd a figyelmeztetést a 7. fejezetben

 **VIGYÁZAT****Égésveszély**

Közvetlen napsugárzás vagy erős hő esetén a kéziadó olyannyira felforrósodhat, hogy használata során égési sérüléseket okozhat.

- ▶ Védje a kéziadót a közvetlen napsugárzástól és a nagy hőtől (pl. a jármű műszerfalának tárolójában).

FIGYELEM**A működőképesség csökkenése környezeti hatásra**

Az oda nem figyelés a működőképességet korlátozhatja!

Óvja a kéziadót a következő hatásoktól:

- Közvetlen napsugárzás (eng. környezeti hőmérséklet: -20 °C -tól $+60\text{ °C}$ -ig)
- Nedvesség
- Porterhelés

MEGJEGYZÉSEK:


- Ha nincs a garáznak másik bejárata, úgy a programozásban történő minden változtatást vagy a rádiós rendszer bővítését a garázson belül végezze.
- A rádiós rendszer programozása vagy bővítése után végezzen működésellenőrzést.
- A rádiós rendszer üzembe helyezéséhez vagy bővítéséhez kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.
- A helyi adottságok befolyásolhatják a rádiós rendszer hatótávolságát.

- A GSM 900-telefonok egyidejű használata is befolyásolhatja a hatótávolságot.

3 A szállított tartalom

- HS 5 BiSecur kéziadó
- 1x 1,5 V elem, típus: AAA (LR03)
- Elemfedél
- Használati utasítás


4 A HS 5 BiSecur kéziadó leírása



- 1 LED, többszínű
- 2 Kéziadó-nyomógombok
- 3 Kapu helyzetét lekérdező gomb
- 4 Elemfedél
- 5 Elem

5 Üzembe helyezés

Az elem behelyezése után a HS 5 BiSecur kéziadó üzemkész.

5.1 Elem behelyezése**FIGYELEM**

A kéziadó tönkremenetele az elem kifolyása miatt

Az elemek kifolyhatnak és tönkre tehetik a kéziadót.

- ▶ Távolítsa el az elemet a kéziadóból, ha azt hosszabb ideig nem használja.

6 Üzemeltetés**MEGJEGYZÉS:**

Ha a betanított kéziadó-gomb rádiós kódja korábban egy másik kéziadóról lett átmásolva, akkor a kéziadó-gombot az első működtetéskor kétszer kell megnyomni.

Minden kéziadó-gombhoz tartozik egy rádiós kód. Nyomja meg azt a kéziadó-gombot, amelynek rádiós kódját szeretné kiküldeni.

- A LED 2 mp-ig kéken világít, és a rádiós kód átküldésre kerül.

MEGJEGYZÉS:

Ha az elem már majdnem lemerült, akkor a LED 2× pirosan villan

- a rádiós kód kiküldése előtt.
 - ▶ Ilyenkor az elemet hamarosan ki **kell** cserélni.
- és semmilyen rádiós kód sem kerül kiküldésre.
 - ▶ Ilyenkor az elemet azonnal ki **kell** cserélni.

7 Egy rádiós kód betanítása örökítése / kiküldése




VIGYÁZAT

Sérülésveszély akaratlan kapumozgás miatt

A rádiós rendszer tanítási folyamata közben akaratlan kapumozgás léphet fel.

- ▶ Figyeljen arra, hogy a rádiós rendszer tanítása során ne tartózkodjanak személyek vagy tárgyak a kapu mozgástatómányában.

7.1 Egy rádiós kód betanítása



- Nyomja meg és tartsa nyomva az **A** jelű kéziadó azon nyomógombját, amelyiknek a rádiós kódját szeretné örökíteni.
 - A rádiós kód átküldésre kerül; a LED 2 mp-ig kéken világít.

- 5 mp múlva a LED váltakozva pirosan és kéken villog; a rádiós kód kiküldésre került.
2. Helyezze a **B** jelű kéziadót, amelyikre a rádiós kódot be kell tanítani, balra a másik mellé.
 3. Nyomja meg azt a kéziadó-gombot, amelyhez hozzá kell rendelni az új rádiós kódot, és tartsa megnyomva.
 - A LED lassan kéken villog.
 - Ha a rádiós kód felismerésre kerül, a LED gyorsan kéken villog.
 - 2 mp múlva a LED kialszik.

MEGJEGYZÉS:

A továbbörökítésre / kiküldésre 15 másodperce van. Ha ezen időn belül a rádiós kódot nem sikerül továbbörökíteni / kiküldeni, akkor a folyamatot meg kell ismételni.

7.2 Vegyes üzemmód / BiSecur és 868 MHz-es fix kód

Beállított BiSecur távvezérlésnél lehetséges a vegyes üzemmód; azaz a 868 MHz-es fixkódos kéziadó (szürke kéziadó kék gombokkal vagy pl. HSD2-868 készülékjelöléssel) betanítható a BiSecur kéziadóról.


8 A kapu helyzetének lekérdezése

8.1 A kapu helyzetének kézi lekérdezése

Ezzel a kéziadóval lekérdezhető a kapu aktuális helyzete. Ehhez a meghajtásnak bidirekcionális rádiós modullal kell rendelkeznie, és a kéziadó hatótávolságán belül kell lennie.

MEGJEGYZÉS:

Ha egy olyan kéziadó-nyomógomb kerül megnyomásra, mely nem bidirekcionális rádiós modult vezérel, akkor a kapu helyzetének lekérdezése megszakad.



1. Nyomja meg a kapu helyzetét lekérdező nyomógombot.
 - A LED 5 mp-ig narancsszínben világít.
2. Nyomja meg ezen időn belül annak a kapunak a kéziadó-gombját, amelyiknek a helyzetét szeretné lekérdezni.
 - A LED max. 5 mp-ig lassan, narancsszínben villog.
3. A kapu helyzetétől függően megkapja a megfelelő visszajelzést.
 - 3.1 A LED 4x gyorsan narancsszínben villog.
 - A meghajtás a hatótávolságon kívül van.
 - 3.2 A LED 3 mp-ig gyorsan, zölden villog.
 - Helyzet: a kapu zárva van.
 - 3.3 A LED 3x lassan pirosan villog.
 - Helyzet: a kapu nincs zárva.

Egy újabb kapuhelyzet-lekérdezés csak azután lehetséges, ha a LED kialudt.

8.2 A kapu helyzetének automatikus visszajelzése a kézi lekérdezés után




FIGYELEM

Sérülésveszély a kapu mozgásakor

► Lásd a figyelmeztetést a 2.2 fejezetben

Ha a kapu helyzetének kézi lekérdezése után ugyanazt a nyomógombot 5 mp-en belül újra megnyomja, akkor Ön egy automatikus visszajelzést kap a kapu helyzetéről, amint a kapu eléri valamelyik végállást.



1. Végezze el a kapu helyzetének kézi lekérdezését, lásd a 8.1. fejezetet.
2. Nyomja meg **újra** a kéziadó-gombot, ahogy az a 8.1 fejezet, 2. szakaszában található.
 - A rádiós kód átküldésre kerül; a LED röviden narancsszínben világít.
3. A kapu helyzete minden 5. másodpercben lekérdezésre kerül; a LED röviden narancsszínben világít.

MEGJEGYZÉS:

A kéziadó-gomb újabb megnyomására a kapu mozgásba jön, ha addig állt.

4. Ha a meghajtás pozíciója ismert, akkor ez automatikusan visszaküldésre kerül.

9 Készülék-reset

A következő lépésekben minden kéziadó-nyomógombhoz egy új rádiós kód rendelődik hozzá.

1. Nyissa fel az elemtartó fedelét és vegye ki 10 mp-re az elemet.
2. Nyomjon meg egy kéziadó-gombot, és tartsa nyomva azt.
3. Helyezze be az elemet és zárja vissza az elemtartó fedelét.
 - A LED 4 mp-ig lassan, kéken villog.
 - A LED 2 mp-ig gyorsan, kéken villog.
 - A LED hosszan, kéken világít.
4. Engedje el a kéziadó-nyomógombot.
Az összes rádiós kód új hozzárendelést kap.

MEGJEGYZÉS:

Ha a kéziadó-gombot idő előtt elengedi, akkor nem lesz hozzárendelve semmilyen új rádiós kód.

9.1 868 MHz-es fixkód beállítása

Ha közvetlenül a készülék-reset után a kéziadó-gombot továbbra is megnyomva tartja, akkor aktiválódik a 868 MHz-es fixkód.

- A LED 4 mp-ig lassan, pirosan villog.
- A LED 2 mp-ig gyorsan, pirosan villog.
- A LED hosszan, pirosan világít.

Az összes rádiós kód új hozzárendelést kap.

MEGJEGYZÉS:

Ha a kéziadó-nyomógombot idő előtt elengedi, akkor a BiSecur távvezérlés marad beállítva.

A kéziadó 868 MHz-es fixkódos működtetésével kapcsolatban további információkat talál az alábbi internetoldalon: **www.hoermann.com**

10 LED-kijelzés**Kék (BU)**

Állapot	Funkció
2 mp-ig világít	rádiós kód küldése
lassan villog	a kéziadó tanulómódban van
a lassú villogás után gyorsan villog	a tanulás közben egy érvényes rádiós kód került felismerésre
4 mp-ig lassan villog, 2 mp-ig gyorsan villog, hosszan világít	készülék-reset elvégzése ill. lezárása

Piros (RD)

Állapot	Funkció
villog 2x	az elem már majdnem lemerült
lassan villog 3x	helyzet: a kapu nincs zárva

Kék (BU) és piros (RD)

Állapot	Funkció
váltakozó villogás	a kéziadó örökítő / adó üzemmódban van

Narancssárga (OG)

Állapot	Funkció
5 mp-ig világít	a kapu helyzetének lekérdezése aktiválva lett
5 mp-ig lassan villog	a helyzet lekérdezésre kerül
gyorsan villog 4x	a meghajtás a hatótávolságon kívül van
röviden világít	a helyzet 5 mp-ként lekérdezésre kerül

Zöld (GN)

Állapot	Funkció
3 mp-ig gyorsan villog	helyzet: a kapu zárva van

11 Tisztítás**FIGYELEM****A kéziadó hibás tisztítás miatti károsodása**

Az arra alkalmatlan tisztítószer megtámadhatja a kéziadó házát, valamint a kéziadó-nyomógombokat.

- ▶ A kéziadót csak tiszta, puha és nedves kendővel tisztítsa.

MEGJEGYZÉS:

A fehér kéziadó-nyomógomb hosszú ideig tartó rendszeres használat esetén elszíneződhet, ha kozmetikai termékekkel (pl. kézkrém) érintkezik.

12 Megsemmisítés



A elektromos és elektronikai készülékeket, valamint az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni, hanem ezeket az erre rendszeresített átvételi- és gyűjtőhelyeken kell leadni.



13 Műszaki adatok

Típus	HS 5 BiSecur kéziadó
Frekvencia	868 MHz
Tápfeszültség	1× 1,5 V elem, típus: AAA (LR03)
Eng. környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +60 °C-ig
Védettség	IP 20

Kazalo

1	O navodilih	18
2	Varnostna navodila	18
2.1	Namensko pravilna uporaba	18
2.2	Varnostna navodila za delovanje ročnega oddajnika.....	19
3	Obseg dobave.....	21
4	Opis ročnega oddajnika HS 5 BiSecur	21
5	Zagon	21
5.1	Vstavite baterijo.....	22
6	Delovanje	22
7	Programiranje in prenos / oddajanje radijsko vodene kode	23
7.1	Programiranje radijsko vodene kode	23
7.2	Mešano delovanje / BiSecur in fiksna koda 868 MHz.....	24
8	Preverjanje pozicije vrat	24
8.1	Ročno preverjanje pozicije vrat	24
8.2	Avtomatsko povratno javljanje pozicije vrat po izvedenem ročnem preverjanju	26
9	Resetiranje naprave	27
9.1	Nastavitev fiksne kode 868 MHz.....	27
10	Prikaz LED	28
11	Čiščenje	29
12	Odstranitev	30
13	Tehnični podatki	30

Posredovanje kakor tudi razmnoževanje tega dokumenta, izkoriščanje in prenašanje njegove vsebine je prepovedano, v kolikor ni izrecno dovoljeno. Kršitve zavezujejo k poravnavi škode. Pridržane so vse pravice za primer registracije patentnih in uporabnih vzorcev. Pridržana je pravica do sprememb.

Spoštovana stranka,
zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za kakovosten
proizvod iz našega programa.

1 O navodilih

Preberite navodila skrbno in v celoti, vsebujejo pomembne informacije o proizvodu. Upoštevajte navodila, še posebno varnostna navodila in opozorila.

Ostale informacije o uporabi ročnega oddajnika so vam na voljo na internetu **www.hoermann.com**

Skrbno hranite pričujoča navodila in zagotovite, da so na vidnem mestu in uporabniku vedno na voljo.

2 Varnostna navodila

2.1 Namensko pravilna uporaba

Ročni oddajnik HS 5 BiSecur je bidirekcionalni oddajnik za pogone in njihovo opremo. Deluje s pomočjo radijsko vodenega sistema BiSecur kakor tudi s fiksno kodo 868 MHz.

Drugi načini uporabe niso dovoljeni. Proizvajalec ne jamči za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

2.2 Varnostna navodila za delovanje ročnega oddajnika



OPOZORILO

Nevarnost poškodb pri premikanju vrat

Če se ročni oddajnik aktivira, lahko pride zaradi premikanja vrat do telesnih poškodb.

- ▶ Zagotovite, da ročni oddajniki ne pridejo v otroške roke in da jih uporabljajo samo osebe, ki so poučene o delovanju vrat z daljinskim upravljanjem!
- ▶ Načeloma morate ročni oddajnik upravljati tako, da imate vidni kontakt z vrati, če so vrata opremljena samo z eno varnostno napravo!
- ▶ Skozi odprtino vrat z daljinskim upravljanjem se zapeljite oz. pojdite šele, ko se vrata ustavijo v končnem položaju odprtih vrat!
- ▶ Nikoli ne stojte v območju gibanja vrat.
- ▶ Upoštevajte, da se lahko tipka na ročnem oddajniku nepredvideno aktivira (n.pr. v žepu hlač / torbici) in povzroči nenadzorovano premikanje vrat.



POZOR

Nevarnost telesnih poškodb zaradi nepredvidenega premikanja vrat

- ▶ Glej opozorilo v poglavju 7

**POZOR****Nevarnost opeklin na ročnem oddajniku**

V primeru neposredne izpostavljenosti sončnim žarkom ali visokim temperaturam se lahko ročni oddajnik tako močno segreje, da lahko pride pri njegovi uporabi do opeklin.

- ▶ Zaščitite ročni oddajnik pred direktnimi sončnimi žarki in visokimi temperaturami (n.pr. v predalu armature vozila).

POZOR**Vpliv okolja na delovanje**

Ob neupoštevanju teh navodil lahko nastanejo motnje v delovanju!

Ročni oddajnik zavarujte pred naslednjimi vplivi:

- direktni sončni žarki (dovoljena temperatura okolja: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- vlaga
- prah


NAVODILA:

- Če ni na voljo drugega vhoda v garažo, izvajajte kakršnokoli spremembo ali nadgradnjo z radijsko vodenimi sistemi samo v garaži.
- Izvedite po programiranju ali razširitvi radijsko vodenega sistema preizkus delovanja.
- Uporabite za zagon ali razširitev radijsko vodenega sistema izključno originalne dele.
- Lokalni pogoji lahko vplivajo na domet radijsko vodenega sistema.
- Razen tega pa lahko ob sočasni uporabi na doseg vplivajo tudi mobilni telefoni GSM 900.

3 Obseg dobave

- ročni oddajnik HS 5 BiSecur
- 1× 1,5 V baterija, tip: AAA (LR03)
- pokrov predala za baterijo
- navodila za uporabo

4 Opis ročnega oddajnika HS 5 BiSecur




- 1 LED, večbarvna
- 2 tipke ročnega oddajnika
- 3 tipka za preverjanje pozicije vrat
- 4 pokrov predala za baterijo
- 5 baterija

5 Zagon

Po vstavitvi baterije je ročni oddajnik HS 5 BiSecur pripravljen za uporabo.

5.1 Vstavite baterijo



POZOR

Uničenje ročnega oddajnika zaradi stekle baterije

Baterije lahko stečejo in uničijo ročni oddajnik.

- ▶ Odstranite baterije iz ročnega oddajnika, če ga dlje časa ne uporabljate.

6 Delovanje

NAVODILO:

Če je bila radijska koda programirane tipke ročnega oddajnika predhodno kopirana na drugi ročni oddajnik, je potrebno tipko ročnega oddajnika za prvo delovanje pritisniti še drugič.

Vsaka tipka ročnega oddajnika je opremljena z radijsko kodo. Pritisnite na tipko ročnega oddajnika, katere radijsko vodeno kodo želite poslati.

- Radijska koda se oddaja in dioda LED sveti 2 sekundi, modro.

NAVODILO:

Ko je baterija skoraj prazna, utripne rdeča dioda LED 2x

- a. pred oddajanjem radijsko vodene kode.
 - ▶ Baterijo **morate** v kratkem zamenjati.
- b. in oddajanje radijsko vodene kode se ne izvaja.
 - ▶ Baterijo **morate** takoj zamenjati.

7 Programiranje in prenos / oddajanje radijsko vodene kode




POZOR

Nevarnost telesnih poškodb zaradi nepredvidenega premikanja vrat

V času programiranja radijsko vodene kode lahko pride do nepredvidenega premikanja vrat.

- ▶ Pazite na to, da se v času programiranja radijsko vodene kode v območju gibanja vrat ne nahajajo osebe ali predmeti.

7.1 Programiranje radijsko vodene kode



1. Pritisnite na tipko ročnega oddajnika **A**, katere radijsko kodo želite prenesti in jo zadržite.
 - Radijska koda se oddaja; dioda LED sveti 2 sekundi modro in ugasne.

- Čez 5 sekund utripa dioda LED izmenično rdeče in modro; radijsko vodena koda se oddaja.
- 2. Položite ročni oddajnik **B**, na katerem se bo radijsko vodena koda programirala, levo poleg.
- 3. Pritisnite na tipko ročnega oddajnika, ki ji je dodeljena nova radijska koda in jo zadržite.
 - Dioda LED utripa počasi, modro.
 - Ko je radijska koda prepoznana, utripa dioda LED hitro, modro.
 - Čez 2 sekundi ugasne dioda LED.

NAVODILO:

Za prenos / oddajanje imate na voljo 15 sekund. Če prenos / oddajanje radijsko vodene kode v tem času ni uspešno, morate postopek ponoviti.

7.2 Mešano delovanje / BiSecur in fiksna koda 868 MHz

Pri nastavljenem radijsko vodenem sistemu BiSecur je možen mešani način delovanja; to pomeni, da se obstoječi ročni oddajniki s fiksno kodo 868 MHz (sivi ročni oddajniki z modrimi tipkami ali oznako naprave, n.pr. HSD2-868) lahko programirajo s pomočjo ročnega oddajnika BiSecur.


8 Preverjanje pozicije vrat

8.1 Ročno preverjanje pozicije vrat

S tem ročnim oddajnikom lahko preverite trenutno pozicijo vrat. V ta namen mora biti pogon opremljen z dvosmernim modulom za radijsko vodenje in v dosegu ročnega oddajnika.

NAVODILO:

Če pritisnete na tipko ročnega oddajnika, preko katere se ne upravlja dvosmerni modul za radijsko vodenje, se postopek preverjanja pozicije vrat prekine.



1. Pritisnite tipko za preverjanje pozicije vrat.
 - Dioda LED sveti 5 sekund, oranžno.
2. Pritisnite v tem času na tipko ročnega oddajnika za vrata, katerih pozicijo želite preveriti.
 - Dioda LED utripa počasi v času do 5 sekund, oranžno.
3. O poziciji vrat sledi ustrezna povratna informacija
 - 3.1 Dioda LED utripne hitro 4x, oranžno.
 - Pogon je izven dosega.
 - 3.2 Dioda LED utripa hitro 3 sekunde, zeleno.
 - Pozicija: vrata so zaprta.
 - 3.3 Dioda LED utripne počasi 3x, rdeče.
 - Pozicija: vrata niso zaprta.

Novo preverjanje pozicije vrat je možno šele, potem ko dioda LED ugasne.

8.2 Avtomatsko povratno javljanje pozicije vrat po izvedenem ročnem preverjanju




OPOZORILO

Nevarnost poškodb pri premikanju vrat

- ▶ Glej opozorilo v poglavju 2.2

Če po ročnem preverjanju pozicije vrat ponovno pritisnete na isto tipko ročnega oddajnika v času 5 sekund, sledi avtomatsko povratno javljanje pozicije vrat, brž ko vrata dosežejo končni položaj.



1. Izvedite ročno preverjanje pozicije vrat, glej poglavje 8.1.
2. Pritisnite **ponovno** na tipko ročnega oddajnika kot je opisano v poglavju 8.1, 2. korak.
 - Radijsko vodena koda se oddaja; dioda LED sveti kratek čas, oranžno.
3. Pozicija vrat se preverja vsakih 5 sekund; dioda LED sveti kratek čas, oranžno.

NAVODILO:

S ponovnim pritiskom na tipko ročnega oddajnika se sproži pomik vrat, če vrata mirujejo.

4. Ko je pozicija pogona poznana, se le-ta avtomatsko posreduje.

9 Resetiranje naprave

Vsaki tipki ročnega oddajnika se z naslednjimi koraki dodeli nova radijsko vodena koda.

1. Odprite pokrov predala za baterijo in odstranite baterijo za 10 sekund.
2. Pritisnite na tipko ročnega oddajnika in jo zadržite.
3. Vstavite baterijo in zaprite pokrov.
 - Dioda LED utripa počasi 4 sekunde, modro.
 - Dioda LED utripa hitro 2 sekundi, modro.
 - Dioda LED sveti dolgo, modro.
4. Spustite tipko ročnega oddajnika.

Vse radijsko vodene kode so nanovo dodeljene.

NAVODILO:

Če tipko ročnega oddajnika predčasno spustite, se ne dodelijo nobene nove kode.

9.1 Nastavitev fiksne kode 868 MHz

Če neposredno po izvedbi resetiranja naprave še vedno držite pritisnjeno tipko ročnega oddajnika, se fiksna koda 868 MHz aktivira.

- Dioda LED utripa počasi 4 sekunde, rdeče.
- Dioda LED utripa hitro 2 sekundi, rdeče.
- Dioda LED sveti dolgo, rdeče.

Vse radijsko vodene kode so nanovo dodeljene.

NAVODILO:

Če tipko ročnega oddajnika predčasno spustite, ostane radijsko voden sistem BiSecur nastavljen.

Ostale informacije o uporabi ročnega oddajnika s fiksno kodo 868 MHz so vam na voljo na internetu www.hoermann.com

10 Prikaz LED

Modra (BU)

Stanje	Delovanje
sveti 2 sek	radijska koda se oddaja
utripa počasi	ročni oddajnik se nahaja v načinu za programiranje
utripa hitro po predhodnem počasnem utripanju	pri programiranju je bila prepoznana veljavna radijsko vodena koda
utripa 4 sek., počasi utripa 2 sek., hitro sveti neprekinjeno	izvede oz. zaključi se resetiranje naprave

Rdeča (RD)

Stanje	Delovanje
utripne 2x	baterija je skoraj prazna
utripne 3x počasi	pozicija: vrata niso zaprta

Modra (BU) in rdeča (RD)

Stanje	Delovanje
izmenično utripanje	ročni oddajnik se nahaja v načinu za prenos / oddajanje

Oranžna (OG)

Stanje	Delovanje
sveti 5 sek	preverjanje pozicije vrat se je aktiviralo
utripa 5 sek., počasi	pozicija se preverja
utripne 4x hitro	pogon je izven dosega
sveti kratek čas	pozicija se preverja vsakih 5 sekund

Zelena (GN)

Stanje	Delovanje
utripa 3 sek., hitro	pozicija: vrata so zaprta

11 Čiščenje**POZOR****Poškodovanje ročnega oddajnika zaradi nepravilnega čiščenja**

Čiščenje ročnega oddajnika z neustreznimi čistilnimi sredstvi lahko poškoduje ohišje kakor tudi tipke ročnega oddajnika.

- ▶ Čistite ročni oddajnik samo s čisto, mehko in vlažno krpo.

NAVODILO:

Bele tipke ročnega oddajnika lahko ob redni uporabi v daljšem časovnem obdobju spremenijo barvo, če pridejo v stik s kozmetičnimi proizvodi (n.pr. krema za roke).

12 Odstranitev



Električnih in elektronskih naprav ter baterij ne smete odvreči med gospodinjske ali druge odpadke, temveč jih morate oddati na za to predvidenih prevzemnih in zbirnih mestih.



13 Tehnični podatki

Tip	ročni oddajnik HS 5 BiSecur
Frekvenca	868 MHz
Dovod napetosti	1 × 1,5 V baterija, tip: AAA (LR03)
Dopustna temperatura okolja	-20 °C do +60 °C
Stopnja zaščite:	IP 20

Pregled sadržaja

1	O ovoj uputi.....	32
2	Napomene o sigurnosti	32
2.1	Namjenska uporaba	32
2.2	Napomene o sigurnosti za upravljanje daljinskim upravljačem.....	33
3	Obim isporuke	35
4	Opis daljinskog upravljača HS 5 BiSecur.....	35
5	Pokretanje.....	35
5.1	Umetanje baterije	36
6	Rad	36
7	Priučavanje i slanje / odašiljanje radijskog kôda.....	37
7.1	Unos radijskog kôda	37
7.2	Mješovit pogon / BiSecur i fiksni kôd od 868 MHz.....	38
8	Provjera položaja vrata.....	38
8.1	Ručna provjera položaja vrata.....	38
8.2	Automatska povratna informacija o položaju vrata nakon ručnog upita.....	40
9	Resetiranje uređaja.....	41
9.1	Podešavanje fiksnog kôda od 868 MHz	41
10	LED-signal.....	42
11	Čišćenje	43
12	Zbrinjavanje	44
13	Tehnički podaci	44

Ako nije drugačije navedeno, prosljeđivanje i umnožavanje ovih dokumenata te korištenje i objavljivanje njihovih sadržaja nije dopušteno. U suprotnom podliježete plaćanju odštete. Pridržano pravo na unos patenta, uputa za korištenje ili uzoraka po izboru. Pridržano pravo promjena.

Cijenjeni kupci,

zahvaljujemo se što ste se odlučili za kvalitetan proizvod iz naše kuće.

1 O ovoj uputi

Uputu pročitajte pažljivo i u cijelosti jer sadrži važne informacije o proizvodu. Pazite na napomene, a posebno se pridržavajte napomena vezanih za sigurnost i upozorenja.

Daljnje informacije o rukovanju daljinskim upravljačem naći ćete na internet stranici **www.hoermann.com**

Pažljivo sačuvajte ovu uputu i pobrinite se da je u svakom trenutku nadohvat korisniku proizvoda.

2 Napomene o sigurnosti

2.1 Namjenska uporaba

Daljinski upravljač HS 5 BiSecur je bidirektni odašiljač za motore i njihovu dodatnu opremu. Može ga se koristiti s bežičnim signalom BiSecur kao i fiksnim kodom od 868 MHz.

Drugi načini primjene nisu dozvoljeni. Proizvođač ne jamči za štetu uzrokovanu neprimjerenom uporabom ili pogrešnim rukovanjem.

2.2 Napomene o sigurnosti za upravljanje daljinskim upravljačem



UPOZORENJE

Ozljede uzrokovane kretanjem vrata

Ako se daljinski upravljač aktivira, uslijed kretanja vrata može doći do ozljeda.

- ▶ Uvjerite se da daljinski upravljači nisu dostupni djeci te da ih koriste isključivo osobe upućene u način rada sustava vrata kojim se upravlja na daljinsko upravljanje!
- ▶ Ako postoji samo jedan sigurnosni uređaj, daljinskim upravljačem morate upravljati unutar vidnog polja vrata!
- ▶ Kroz otvor vrata kojima rukujete na daljinsko upravljanje prolazite isključivo samo onda kad su garažna vrata i krajnjem položaju vrata-otvorena!
- ▶ Ne zadržavajte se u području kretanja vrata.
- ▶ Pazite jer tipka na daljinskom upravljaču može nehotice aktivirati (npr. kada se nalazi u džepu hlača / ručnoj torbici) pri čemu može doći do neželjenog kretanja vrata.



OPREZ

Opasnost od ozljeda kod nenadanog kretanja vrata

- ▶ Vidi upozorenje u poglavlju 7

**OPREZ****Opasnost od opekline na daljinskom upravljaču**

Daljinski upravljač se može tako jako zagrijati, ako je izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili velikim temperaturama, da prilikom korištenja može doći do opekline.

- ▶ Daljinski upravljač zaštite od izravne sunčeve svjetlosti i visokih temperatura (primjerice čuvajte ga u pretincu automobila).

PAŽNJA**Utjecaj okoliša na funkciju**

U suprotnom može doći do poremećaja funkcije!

Zaštitite daljinski upravljač od sljedećeg:

- izravne sunčeve svjetlosti (dopuštena temperatura okoline: -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$)
- vlage
- prašine


NAPOMENE:

- Ukoliko nema drugog pristupa garaži, svaku izmjenu ili dopunu bežičnog sustava vršite unutar garaže.
- Nakon programiranja ili dopune bežičnog sustava provedite probni rad.
- Za pokretanje ili dopunu bežičnog sustava koristite isključivo originalne dijelove.
- Situacija na mjestu postavljanja može utjecati na domet bežično sustava.
- GSM 900 mobilni telefoni mogu utjecati na domet, kada uređaje koristite istodobno.

3 Obim isporuke

- daljinski upravljač HS 5 BiSecur
- 1× 1,5 V baterija, tip: AAA (LR03)
- poklopac baterije
- uputa za rukovanje

4 Opis daljinskog upravljača HS 5 BiSecur




- 1 LED, višebojna
- 2 tipke daljinskog upravljača
- 3 tipka za provjeru položaja vrata
- 4 poklopac baterije
- 5 baterija

5 Pokretanje

Nakon umetanja baterije daljinski upravljač HS 5 BiSecur je spreman za korištenje.

5.1 Umetanje baterije



PAŽNJA

Kvar na daljinskom upravljaču uzrokovan curenjem baterije

Baterije mogu iscuriti i uništiti daljinski upravljač.

- ▶ Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako isti nećete upotrebljavati duže vrijeme.

6 Rad

NAPOMENA:

Ako je bežični kôd učitane tipke daljinskog upravljača već prije kopiran od drugog daljinskog upravljača, tipku daljinskog upravljača morate prilikom prvoga korištenja još jednom pritisnuti.

Svaki daljinski upravljač ima radijski kôd. Pritisnite onu tipku daljinskog upravljača čiji kôd želite odaslati.

- Radijski kôd se odašilje i LED lampica 2 sekunde svijetli plavo.

NAPOMENA:

Ako je baterija gotovo prazna, LED lampica 2x trepne crveno

- prije odašiljanja radijskog kôda.
 - ▶ Bateriju **trebate** ubrzo zamijeniti.

- b. i radijski se kôd ne odašilje.
 ► Bateriju **morate** odmah zamijeniti.

7 Priučavanje i slanje / odašiljanje radijskog kôda




OPREZ

Opasnost od ozljeda kod nenadanog kretanja vrata

Za vrijeme postupka priučavanja radijskog sustava vrata se mogu nenamjerno pokrenuti.

- Kod priučavanja radijskog sustava treba paziti da se u području kretanja ne nalaze osobe ni predmeti.

7.1 Unos radijskog kôda



1. Pritisnite onu tipku daljinskog upravljača **A** čiji kôd želite preuzeti i držite ju.
 - Radijski kôd se odašilje, LED lampica 2 sekunde svijetli plavo i potom se gasi.
 - Nakon 5 sekundi LED lampica naizmjenično treperi crveno i plavo, kôd se šalje.
2. Daljinski upravljač **B**, koji treba priučiti radijski kôd, položite lijevo.
3. Pritisnite tipku daljinskog upravljača kojoj želite dodijeliti novi radijski kôd i tako ju držite.

- LED lampica polako treperi plavo.
- Kad se radijski kôd prepozna, LED lampica brzo treperi plavo.
- LED lampica gasi se nakon 2 sekunde.

NAPOMENA:

Za odašiljanje / slanje na raspolaganju imate 15 sekundi. Postupak morate ponoviti ako unutar navedenog vremena bežični kôd nije uspješno odaslan / poslan.

7.2 Mješovit pogon / BiSecur i fiksni kôd od 868 MHz

Kad je podešen bežični BiSecur moguć je mješovit pogon; to znači da se postojeći daljinski upravljači s kôdom 868 MHz (sivi daljinski upravljač s plavim tipkama ili uređaj s oznakom primjerice HSD2-868) mogu priučiti pomoću BiSecur daljinskog upravljača.


8 Provjera položaja vrata

8.1 Ručna provjera položaja vrata

Ovim daljinskim upravljačem možete provjeriti trenutni položaj vrata. Pogon za to mora biti opremljen bidirektnim radijskim modulom i biti u dometu daljinskog upravljača.

NAPOMENA:

Ako pritisnete tipku daljinskog upravljača koja ne upravlja s bidirektnim radijskim modulom, provjera položaja vrata se prekida.



1. Pritisnite tipku za provjeru položaja vrata.
 - LED lampica 5 sekundi svijetli narančasto.
2. U tom periodu pritisnite tipku daljinskog upravljača za sustav vrata, čiji položaj želite provjeriti.
 - LED lampica polako treperi do 5 sekundi u narančastoj boji.
3. Ovisno o položaju vrata slijedi povratna informacija.
 - 3.1 LED lampica 4x brzo trepne u narančastoj boji.
 - Pogon je van dometa.
 - 3.2 LED lampica 3 sekunde brzo treperi u zelenoj boji.
 - Položaj: vrata su zatvorena
 - 3.3 LED lampica 3x sporo trepne crveno.
 - Položaj: vrata nisu zatvorena.

Nova provjera položaja vrata moguća je tek nakon što se LED lampica ugasi.

8.2 Automatska povratna informacija o položaju vrata nakon ručnog upita




UPOZORENJE

Ozljede uzrokovane kretanjem vrata

- ▶ Vidi upozorenje u poglavlju 2.2

Ako nakon ručne provjere položaja vrata u roku od 5 sekundi ponovo pritisnete istu tipku na daljinskom, dobit ćete automatsku povratnu informaciju o položaju vrata u trenutku kad vrata dođu u krajnji položaj.



1. Izvršite ručnu provjeru položaja vrata, vidi pogl. 8.1.
2. **Ponovo** pritisnite tipku na daljinskom upravljaču kao što je opisano u pogl. 8.1, 2. korak.
 - Radijski kôd se odašilje, LED lampica kratko svijetli narančasto.
3. Položaj vrata provjerava se svakih 5 sekundi, LED lampica kratko svijetli narančasto.

NAPOMENA:

Ponovnim pritiskom na tipku daljinskog upravljača pokreću se vrata, ako ista stoje.

4. Položaj motora automatski se šalje ako je isti poznat.

9 Resetiranje uređaja

Svakoj tipki daljinskog upravljača možete dodijeliti novi kôd kako je opisano u nastavku.

1. Otvorite poklopac za baterije te samu bateriju izvadite na 10 sekundi.
2. Pritisnite tipku daljinskog upravljača i držite ju pritisnutom.
3. Umetnite bateriju i stavite poklopac pretinca za baterije.
 - LED lampica 4 sekunde polako treperi plavo.
 - LED lampica 2 sekunde brzo treperi plavo.
 - LED lampica dugo svijetli plavo.
4. Pustite tipku daljinskog upravljača.
Svi su bežični kôdovi novi.

NAPOMENA:

Ako ste tipku daljinskog upravljača pustili prerano, neće se dodijeliti novi radijski kôdovi.

9.1 Podešavanje fiksnog kôda od 868 MHz

Ako nakon resetiranja uređaja tipku daljinskog upravljača i dalje držite pritisnutom, aktivira se fiksni kôd 868 MHz.

- LED lampica 4 sekunde polako treperi crveno.
- LED lampica 2 sekunde brzo treperi crveno.
- LED lampica dugo svijetli crveno.

Svi su bežični kôdovi novi.

NAPOMENA:

Ako ste tipku daljinskog upravljača pustili prerano BiSecur ostaje podešen.

Daljnje informacije o radu daljinskog upravljača s fiksnim kôdom 868 MHz naći ćete na internet stranici **www.hoermann.com**

10 LED-signal

plavi (BU)

Stanje	Funkcija
svijetli 2 sek.	odašiljanje radijskog koda
treperi polako	daljinski upravljač je u modusu za unos podataka
treperi brzo nakon sporog treperenja	prilikom unosa podataka prepoznat je važeći radijski kôd
treperi polako 4 sek. treperi brzo 2 sek. dugo svijetli	vrši se resetiranje uređaja odnosno resetiranje je završeno

crveni (RD)

Stanje	Funkcija
trepne 2x	baterija je gotovo prazna
3x polako trepne	položaj: vrata nisu zatvorena

plavi (BU) i crveni (RD)

Stanje	Funkcija
naizmjenično treptanje	daljinski upravljač je u modusu za prijenos / odašiljanje

narančasti (OG)

Stanje	Funkcija
svijetli 5 sek.	aktivirana je provjera položaja vrata
treperi polako 5 sek.	položaj se provjerava
4x brzo trepne	pogon je van dometa
kratko svijetli	položaj se provjerava svakih 5 sek.

zeleni (GN)

Stanje	Funkcija
treperi brzo 3 sek.	položaj: vrata su zatvorena

11 Čišćenje

PAŽNJA

Neodgovarajuće čišćenje uzrokuje oštećenja daljinskog upravljača

Čišćenje daljinskog upravljača neodgovarajućim sredstvima za čišćenje može oštetiti kućište daljinskog upravljača i same tipke.

- ▶ Daljinski upravljač čistite samo čistom, mekanom i vlažnom krpom.

NAPOMENA:

Bijele tipke na daljinskom upravljaču mogu se s vremenom promijeniti boju ako su u kontaktu s kozmetičkim proizvodima (primjerice kremom za ruke).

12 Zbrinjavanje



Električni i elektronički uređaji kao i baterije ne zbrinjavaju se kao kućni ili ostali otpad, već se predaju na za to predviđena mjesta.



13 Tehnički podaci

Tip	Daljinski upravljač HS 5 BiSecur
Frekvencija	868 MHz
Napajanje strujom	1 × 1,5 V baterija, tip: AAA (LR03)
Dozvoljena tempe. okoliša	-20 °C do +60 °C
Zaštita	IP 20

Cuprins

1	Referitor la aceste instrucțiuni.....	46
2	Indicații pentru și siguranță.....	46
2.1	Utilizarea conform destinației.....	46
2.2	Instrucțiuni de siguranță privind folosirea transmițătorului.....	47
3	Volumul de livrare.....	49
4	Descrierea transmițătorului HS 5 BiSecur	49
5	Punerea în funcțiune	49
5.1	Introducerea bateriei	50
6	Operarea	50
7	Învățarea și moștenirea / Transmiterea unui cod radio.....	51
7.1	Programarea unui cod radio.....	51
7.2	Operare mixtă / BiSecur și cod fix 868 MHz.....	52
8	Interogarea poziției ușii	52
8.1	Interogarea manuală a poziției ușii.....	52
8.2	Răspuns automat referitor la poziția ușii după interogarea manuală	54
9	Resetarea dispozitivului	55
9.1	Reglarea codului fix 868 MHz	55
10	Afișaje cu LED	56
11	Curățirea	57
12	Eliminare ca deșeu.....	58
13	Date tehnice.....	58

Transferul către terți al prezentului document, multiplicarea acestuia, comercializarea și dezvăluirea conținutului acestuia sunt interzise atât timp cât nu ați obținut o aprobare expresă în acest sens. Contravențiile vă vor obliga la plata de despăgubiri. Toate drepturile referitoare la înregistrarea brevetului, a modelului de utilitate sau a modelului industrial sunt rezervate.

Mult stimată clientă, mult stimat client,

Vă mulțumim că ați ales un produs de înaltă calitate al firmei noastre.

1 Referitor la aceste instrucțiuni

Citiți aceste cu atenție instrucțiuni deoarece conțin informații importante cu privire la produs. Respectați recomandările și în mod special indicațiile de siguranță și avertismentele.

Mai multe detalii despre manipularea transmițătorului se găsesc pe Internet la **www.hoermann.com**

Păstrați aceste instrucțiuni cu grijă și asigurați-vă că se află mereu la îndemâna utilizatorului produsului.

2 Indicații pentru si siguranță

2.1 Utilizarea conform destinației

Transmițătorul HS 5 BiSecur este un transmițător bidirecțional pentru sistemele de acționare și accesoriile acestora. El poate fi acționat prin sistemul radio BiSecur și cu codul fix 868 MHz.

Nu sunt admise alte tipuri de utilizare decât cele menționate. Producătorul nu răspunde pentru deteriorările produse prin utilizarea în alt scop sau de manevrarea necorespunzătoare.

2.2 Instrucțiuni de siguranță privind folosirea transmițătorului



AVERTISMENT

Pericol de rănire în caz de mișcare a ușii

Dacă se acționează transmițătorul, mișcarea ușii poate cauza accidentarea persoanelor.

- ▶ Asigurați-vă că transmițătorul nu se află la îndemâna copiilor și că va fi folosit numai de către persoane care au fost instruite în legătură cu modul de funcționare a ușii telecomandate!
- ▶ Dacă dispuneți de un singur echipament de siguranță, în general, transmițătorul manual trebuie acționat în timp ce puteți vedea ușa!
- ▶ Intrați sau ieșiți pe ușa cu sistem de acționare telecomandat doar după ce ea s-a oprit în poziția finală ușă deschisă!
- ▶ Nu staționați niciodată în zona de deplasare a ușii.
- ▶ Aveți grijă să nu apăsați din greșeală pe un buton al transmițătorului radio (de exemplu când se află în buzunarul pantalonilor sau în geantă) și să declanșați astfel o cursă nedorită a ușii.



ATENȚIE

Pericol de rănire în cazul unei curse accidentale a ușii

- ▶ Vezi avertismentul din capitolul 7

**ATENȚIE****Pericol de arsuri din cauza transmițătorului radio**

În cazul expunerii directe la radiația solară sau la căldură excesivă, transmițătorul radio se poate încălzi puternic și din această cauză poate conduce la apariția arsurilor la utilizare.

- ▶ Protejați transmițătorul radio de expunerea directă la radiația solară și la căldură mare (de exemplu, în compartimentul de depozitare din autovehicul).

ATENȚIE**Afectarea bunei funcționări de către factorii de mediu**

În cazul nerespectării acestor condiții se poate împiedica funcționarea acestora!

Protejați transmițătorul de următoarele influențe:

- expunerea directă la soare (temperatura ambiantă permisă: de la $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ până la $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- umezeală
- depuneri de praf

OBSERVAȚII:


- Dacă nu există un acces separat la garaj, efectuați orice modificare sau continuare a programărilor sistemelor radio în interiorul garajului.
- După programarea sau diversificarea sistemului radio efectuați un test de funcționare.
- Pentru punerea în funcțiune sau diversificarea sistemului radio se vor utiliza numai piese originale.

- Condițiile de la fața locului pot să influențeze spectrul de acțiune al sistemului radio.
- În cazul utilizării concomitente a unor telefoane mobile GSM 900, poate fi influențat spectrul de acțiune.

3 Volumul de livrare

- Transmițător radio HS 5
- 1 baterie de 1,5 V, tip: AAA (LR03)
- Capac baterie
- Instrucțiuni de utilizare

4 Descrierea transmițătorului HS 5 BiSecur




- 1 LED, multicolor
- 2 Butoane transmițător
- 3 Buton de interogare a poziției ușii
- 4 Capac baterie
- 5 Baterie

5 Punerea în funcțiune

După introducerea bateriei, transmițătorul HS 5 BiSecur este pregătit de funcționare.

5.1 Introducerea bateriei



ATENȚIE

Deteriorarea transmițătorului din cauza scurgerii lichidului din baterii

Lichidul din baterii se poate scurge și poate deteriora transmițătorul.

- ▶ Îndepărtați bateria din transmițător dacă nu o utilizați pe o perioadă mai îndelungată.

6 Operarea

RECOMANDARE:

În cazul în care codul radio al tastei învățate a transmițătorului manual a fost copiat anterior de un alt transmițător manual, la prima punere în funcțiune, tasta transmițătorului manual trebuie apăsată a doua oară.

Fiecărui buton de la transmițător îi este alocat un cod radio. Apăsați butonul aferent codului radio pe care doriți să-l transmiteți.

- Se transmite codul radio și LED-ul se aprinde albastru timp de 2 secunde.

OBSERVAȚIE:

Dacă bateria este aproape goală, LED-ul se aprinde intermitent roșu, de 2 ori

- a. înainte de transmiterea codului radio.
 - ▶ Bateria **ar trebui** înlocuită în scurt timp.
- b. și nu se realizează transmiterea codului radio.
 - ▶ Bateria **trebuie** înlocuită imediat.

7 Învățarea și moștenirea / Transmiterea unui cod radio




ATENȚIE

Pericol de rănire în cazul unei curse accidentale a ușii

În timpul procesului de programare, sistemul radio poate declanșa curse accidentale ale ușii.

- ▶ Aveți grijă ca în timpul procesului de învățare a sistemului radio să nu se afle persoane sau obiecte în raza de mișcare a ușii.

7.1 Programarea unui cod radio



1. Apăsăți tasta transmițătorului manual **A** al cărei cod radio doriți să-l moșteniți și țineți-o apăsată.
 - Se transmite codul radio, LED-ul se aprinde albastru timp de 2 secunde și se stinge.

- După 5 secunde LED-ul se aprinde alternativ roșu și albastru, se transmite codul radio.
- 2. Puneți transmițătorul **B**, care trebuie să învețe codul radio, alături, în partea stângă.
- 3. Apăsați butonul transmițătorului care trebuie să alocă noul cod radio și țineți-l apăsat.
 - LED-ul clipește rar, albastru.
 - Dacă este identificat codul radio, LED-ul clipește rapid albastru.
 - După 2 secunde, LED-ul se stinge.

OBSERVAȚIE:

Pentru procesul de moștenire / transmitere aveți la dispoziție 15 secunde. Dacă în acest interval de timp codul radio nu a fost moștenit / transmis cu succes, trebuie repetată procedura.

7.2 Operare mixtă / BiSecur și cod fix 868 MHz

La sistemul radio BiSecur setat este posibilă o operare mixtă; adică transmițătoarele manuale existente cu codul fix 868 MHz (transmițătoare manuale gri cu taste albastre sau identificarea aparatului, de exemplu, HSD2-868) pot fi învățate de transmițătorul manual BiSecur.


8 Interogarea poziției ușii

8.1 Interogarea manuală a poziției ușii

Cu acest transmițător manual puteți interoga poziția actuală a unei ușii. Pentru aceasta sistemul de acționare trebuie dotat cu un modul radio bidirecțional și trebuie să se afle în spectrul de acțiune al transmițătorului manual.

OBSERVAȚIE:

Dacă se apasă un buton al transmițătorului cu care nu este comandat un modul radio bidirecțional, se întrerupe interogarea stării.



1. Apăsați butonul de interogare a poziției ușii.
 - LED-ul se aprinde portocaliu timp de 5 secunde.
2. În acest interval de timp apăsați butonul transmițătorului aferent instalației ușii a cărei poziție trebuie interogată.
 - LED-ul portocaliu se aprinde intermitent, rar, timp de până la 5 secunde.
3. În funcție de poziția ușii are loc un răspuns corespunzător.
 - 3.1 LED-ul clipește rapid, portocaliu, de 4 ori.
 - Sistemul de acționare se află în afara spectrului de acțiune.
 - 3.2 LED-ul clipește rapid, verde, timp de 3 secunde.
 - Poziția: ușa este închisă

3.3 LED-ul clipește rar, roșu, de 3 ori.

- Poziția: ușa nu este închisă

O nouă interogare a poziției ușii este posibilă numai după stingerea LED-ului.


8.2 Răspuns automat referitor la poziția ușii după interogarea manuală

AVERTIZARE

Pericol de rănire în caz de mișcare a ușii

- ▶ Vezi avertismentul din capitolul 2.2

Dacă în interval de 5 secunde după interogarea manuală a poziției apăsați din nou același buton al transmițătorului, veți primi un răspuns automat referitor la poziție în momentul în care ușa a atins o poziție finală.



1. Efectuați o interogare manuală a poziției ușii, vezi cap. 8.1.
2. Apăsați **din nou** butonul transmițătorului conform descrierii din cap. 8.1, etapa 2.
 - Se transmite codul radio, LED-ul se aprinde scurt portocaliu.

3. Poziția ușii este interogată la fiecare 5 secunde; LED-ul se aprinde scurt portocaliu.

OBSERVAȚIE:

Prin apăsarea repetată a butonului transmițătorului se declanșează o cursă a ușii dacă ușa staționează.

4. Dacă este cunoscută poziția sistemului de acționare, aceasta se transmite automat.

9 Resetarea dispozitivului

Prin respectarea etapelor următoare puteți alocă un nou cod radio fiecărei taste a transmițătorului.

1. Deschideți capacul bateriei și scoateți bateria pentru 10 secunde.
2. Apăsați un buton al transmițătorului radio și țineți-l în poziție apăsată.
3. Introduceți bateria și închideți capacul bateriei.
 - LED-ul clipește rar albastru timp de 4 secunde.
 - LED-ul clipește rapid albastru timp de 2 secunde.
 - LED-ul se aprinde lung albastru.
4. Eliberați butonul transmițătorului radio.

Toate codurile radio sunt alocate din nou.

OBSERVAȚIE:

Dacă eliberați prea devreme butonul transmițătorului, nu se vor alocă noile coduri.

9.1 Reglarea codului fix 868 MHz

Dacă imediat după resetarea dispozitivului se apasă în continuare butonul transmițătorului, se activează codul fix 868 MHz.

- LED-ul clipește rar roșu timp de 4 secunde.

- LED-ul clipește rapid roșu timp de 2 secunde.
- LED-ul se aprinde lung roșu.

Toate codurile radio sunt alocate din nou.

OBSERVAȚIE:

Dacă eliberați prea devreme butonul transmițătorului, rămâne setat sistemul radio BiSecur.

Mai multe detalii despre manipularea transmițătorului manual cu codul fix 868 MHz se găsesc pe Internet la **www.hoermann.com**

10 Afișaje cu LED

Albastru (BU)

Stare	Funcție
se aprinde 2 sec.	se emite un cod radio
clipește rar	transmițătorul se află în modul de programare
se aprinde intermitent după o clipire lentă	în timpul programării a fost identificat un cod radio valabil
clipește încet 4 sec., clipește repede 2 sec., se aprinde lung	se realizează, respectiv se încheie resetarea dispozitivului

Roșu (RD)

Stare	Funcție
semnalizează de 2 ori	bateria este aproape goală
clipește de 3 ori încet	poziția: ușa nu este închisă

Albastru (BU) și roșu (RD)

Stare	Funcție
clipire alternativă	transmițătorul se află în modul „moștenire” / transmisie

Portocaliu (OG)

Stare	Funcție
se aprinde 5 sec.	interogarea poziției ușii a fost activată
clipește încet 5 sec.	se interoghează poziția
clipește de 4 ori repede	sistemul de acționare se află în afara spectrului de acțiune
se aprinde scurt	se interoghează poziția la fiecare 5 sec.

Verde (GN)

Stare	Funcție
clipește repede 3 sec.	poziția: ușa este închisă

11 Curățirea**ATENȚIE****Deteriorarea transmițătorului manual din cauza curățării necorespunzătoare**

Curățarea transmițătorului manual cu detergenți necorespunzători poate afecta negativ carcasa și tastele transmițătorului.

- ▶ Curățați transmițătorul manual numai cu o lavetă curată, moale și umedă.

OBSERVAȚIE:

În cazul utilizării periodice, după un interval de timp mai îndelungat, butoanele albe ale transmițătorului își pot schimba culoarea dacă intră în contact cu produse cosmetice (de exemplu, cremă de mâini).

12 Eliminare ca deșeu



Aparatura electrică și electronică, precum și bateriile nu trebuie evacuate la deșeurile menajere, ci trebuie predate centrelor de colectare și preluare organizate în acest scop.



13 Date tehnice

Tip	Transmițător HS 5 BiSecur
Frecvență	868 MHz
Alimentare cu tensiune	1 baterie de 1,5 V, tip: AAA (LR03)
Temperatura ambiantă admisă	- 20 °C până la +60 °C
Categorie de protejare	IP 20

Πίνακας περιεχομένων

1	Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες.....	60
2	Υποδείξεις ασφαλείας.....	60
2.1	Ενδεδειγμένη Χρήση.....	60
2.2	Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.....	61
3	Παραδοτέος εξοπλισμός	63
4	Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου HS 5 BiSecur	63
5	Έναρξη λειτουργίας	63
5.1	Τοποθέτηση μπαταρίας	64
6	Λειτουργία.....	64
7	Ρύθμιση και μετάδοση / αποστολή ενός κωδικού τηλεχειρισμού	65
7.1	Ρύθμιση ενός κωδικού τηλεχειρισμού.....	66
7.2	Μεικτή λειτουργία / BiSecur και σταθερός κωδικός 868 MHz.....	67
8	Εύρεση της θέσης της πόρτας	67
8.1	Χειροκίνητη εύρεση της θέσης της πόρτας.....	67
8.2	Αυτόματη απόκριση της θέσης της πόρτας μετά τη χειροκίνητη εύρεση	69
9	Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων.....	70
9.1	Ρύθμιση σταθερού κωδικού 868 MHz	71
10	Ένδειξη LED	71
11	Καθαρισμός.....	73
12	Διάθεση.....	73
13	Τεχνικά στοιχεία	74

Απαγορεύεται η ανατύπωση του παρόντος εγγράφου, η χρήση και η διανομή του περιεχομένου του χωρίς ρητή άδεια. Οι παραβάτες υποχρεούνται σε αποζημίωση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος για την περίπτωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος ή σχεδίου. Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές.

Προς την αξιότιμη πελατεία μας,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν
ποιότητας της εταιρείας μας.

1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις παρούσες
οδηγίες: περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για
το προϊόν. Ακολουθείτε τις υποδείξεις και τηρείτε
ιδίως τις οδηγίες ασφαλείας και προειδοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το χειρισμό
του τηλεχειριστηρίου υπάρχουν στο Internet
στη διεύθυνση **www.hoermann.com**

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο με προσοχή και φροντίστε
ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο και ορατό
στο χρήστη του προϊόντος.

2 Υποδείξεις ασφαλείας

2.1 Ενδεδειγμένη Χρηση

Το τηλεχειριστήριο HS 5 BiSecur είναι ένας
αμφίδρομος πομπός για μηχανισμούς κίνησης
και τα εξαρτήματά τους. Υποστηρίζει την ασύρματη
λειτουργία BiSecur και τη λειτουργία με το σταθερό
κωδικό 868 MHz.

Άλλοι τρόποι χρήσης δεν επιτρέπονται.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές,
που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση
ή λάθος χειρισμό.

2.2 Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από κίνηση της πόρτας

Κατά το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου, υπάρχει περίπτωση να τραυματιστούν άτομα από την κίνηση της πόρτας.

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο δεν θα φτάσει στα χέρια παιδιών και θα χρησιμοποιείται μόνο από άτομα τα οποία έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας του ασύρματου συστήματος πόρτας!
- ▶ Ο χειρισμός του τηλεχειριστηρίου πρέπει γενικά να γίνεται έχοντας οπτική επαφή με την πόρτα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη μόνο μία διάταξη ασφαλείας!
- ▶ Μπορείτε να περάσετε από το άνοιγμα ενός τηλεχειριζόμενου συστήματος πόρτας μόνο εφόσον η πόρτα βρίσκεται στην τελική θέση ανοίγματος πόρτας!
- ▶ Μην στέκεστε ποτέ στην περιοχή κίνησης της πόρτας.
- ▶ Προσέξτε ότι στο τηλεχειριστήριο μπορεί να πατηθεί κατά λάθος ένα πλήκτρο (π.χ. ενώ βρίσκεται μέσα σε κάποια τσέπη σας) και να προκληθεί ακούσια κίνηση της πόρτας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια διαδρομή πόρτας

- ▶ Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 7


ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος εγκαύματος από το τηλεχειριστήριο

Σε περίπτωση άμεσης έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλών θερμοκρασιών μπορεί το τηλεχειριστήριο να θερμανθεί τόσο πολύ, ώστε να προκαλέσει εγκαύματα κατά τη χρήση.

- ▶ Προστατεύετε το τηλεχειριστήριο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. στο ντουλαπάκι του συνοδηγού).

ΠΡΟΣΟΧΗ**Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες**

Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία!

Προστατεύστε το τηλεχειριστήριο από τις παρακάτω επιδράσεις:

- άμεση ηλιακή ακτινοβολία (επιτρ. θερμοκρασία περιβάλλοντος: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ έως $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- υγρασία
- σκόνη

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:


- Αν δεν υπάρχει ξεχωριστή είσοδος για το γκαράζ, εκτελέστε αυτήν την αλλαγή ή επέκταση ασύρματων συστημάτων εντός του γκαράζ.
- Μετά τον προγραμματισμό ή επέκταση του ασύρματου συστήματος διεξάγετε έλεγχο λειτουργίας.
- Για την έναρξη λειτουργίας ή την επέκταση του ασύρματου συστήματος χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα.

- Οι τοπικές συνθήκες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην εμβέλεια του ασύρματου συστήματος.
- Η ταυτόχρονη λειτουργία κινητού τηλεφώνου σε ζώνη συχνοτήτων GSM 900 μπορεί να επηρεάσει την εμβέλεια.

3 Παραδοτέος εξοπλισμός

- Τηλεχειριστήριο HS 5 BiSecur
- 1 μπαταρία 1,5 V, τύπος: AAA (LR03)
- Καπάκι μπαταρίας
- Οδηγίες χρήσης

4 Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου HS 5 BiSecur




- 1 LED, πολύχρωμη
- 2 Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου
- 3 Πλήκτρο εύρεσης θέσης πόρτας
- 4 Καπάκι μπαταρίας
- 5 Μπαταρία

5 Έναρξη λειτουργίας

Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας το τηλεχειριστήριο HS 5 BiSecur είναι έτοιμο για λειτουργία.

5.1 Τοποθέτηση μπαταρίας

**ΠΡΟΣΟΧΗ****Καταστροφή του τηλεχειριστηρίου λόγω διαρροής της μπαταρίας**

Οι μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή και να καταστρέψουν τον τηλεχειριστήριο.

- ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο διάστημα.

6 Λειτουργία

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Αν ο κωδικός τηλεχειρισμού του ρυθμισμένου πλήκτρου τηλεχειριστηρίου αντιγράφηκε προηγουμένως από κάποιο άλλο τηλεχειριστήριο, θα πρέπει το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου να πατηθεί και μια δεύτερη φορά για την πρώτη λειτουργία.

Σε κάθε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου αντιστοιχεί ένας κωδικός τηλεχειρισμού. Πατήστε το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, του οποίου τον κωδικό τηλεχειρισμού θέλετε να αποστείλετε.

- Ο κωδικός τηλεχειρισμού αποστέλλεται και η λυχνία LED ανάβει για 2 δευτερόλεπτα μπλε.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, η λυχνία LED ανάβει 2 φορές κόκκινη

- a. πριν από την αποστολή του κωδικού τηλεχειρισμού.
 - ▶ Η μπαταρία **θα πρέπει** να αντικατασταθεί σύντομα.
- b. και δεν ακολουθεί αποστολή του κωδικού τηλεχειρισμού.
 - ▶ Η μπαταρία **πρέπει** να αντικατασταθεί άμεσα.

7 Ρύθμιση και μετάδοση / αποστολή ενός κωδικού τηλεχειρισμού

**ΠΡΟΣΟΧΗ****Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια διαδρομή πόρτας**

Κατά τη διαδικασία ρύθμισης στο ασύρματο σύστημα μπορεί να προκύψουν ακούσιες κινήσεις της πόρτας.

- ▶ Προσέξτε ώστε κατά τη ρύθμιση του ασύρματου συστήματος να μην υπάρχουν άτομα ή αντικείμενα στην περιοχή κίνησης της πόρτας.

7.1 Ρύθμιση ενός κωδικού τηλεχειρισμού



1. Πατήστε το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου στο τηλεχειριστήριο **A**, του οποίου τον κωδικό τηλεχειρισμού θέλετε να μεταδώσετε / αποστείλετε και κρατήστε το πατημένο.
 - Ο κωδικός τηλεχειρισμού αποστέλλεται και η λυχνία LED ανάβει για 2 δευτερόλεπτα μπλε και ύστερα σβήνει.
 - Μετά από 5 δευτερόλεπτα η λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινη και μπλε, ο κωδικός τηλεχειρισμού αποστέλλεται.
2. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο **B**, στο οποίο πρόκειται να ρυθμιστεί ο κωδικός τηλεχειρισμού, δίπλα του στα αριστερά.
3. Πατήστε το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, που πρόκειται να αντιστοιχηθεί στο νέο κωδικό τηλεχειρισμού, και κρατήστε το πατημένο.
 - Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά μπλε.
 - Αν αναγνωριστεί ο κωδικός τηλεχειρισμού, η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα μπλε.
 - Μετά από 2 δευτερόλεπτα η λυχνία LED σβήνει.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Έχετε χρόνο 15 δευτερόλεπτα για τη μετάδοση / αποστολή. Αν εντός αυτού του χρονικού διαστήματος δεν πραγματοποιηθεί με επιτυχία η μετάδοση / αποστολή του κωδικού τηλεχειρισμού, θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία.

7.2 Μεικτή λειτουργία / BiSecur και σταθερός κωδικός 868 MHz

Με ρυθμισμένη την ασύρματη λειτουργία BiSecur είναι δυνατή μεικτή λειτουργία, δηλ. υπάρχοντα τηλεχειριστήρια με σταθερό κωδικό 868 MHz (γκρι τηλεχειριστήριο με μπλε πλήκτρα ή σήμανση συσκευής π.χ. HSD2-868) μπορούν να ρυθμιστούν από το τηλεχειριστήριο BiSecur.


8 Εύρεση της θέσης της πόρτας

8.1 Χειροκίνητη εύρεση της θέσης της πόρτας

Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα θέση στην οποία βρίσκεται η πόρτα. Για το σκοπό αυτό πρέπει ο μηχανισμός κίνησης να διαθέτει μια αμφίδρομη ασύρματη μονάδα και να βρίσκεται εντός εμβέλειας του τηλεχειριστηρίου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Αν πατηθεί ένα πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, με το οποίο δεν γίνεται χειρισμός αμφίδρομης ασύρματης μονάδας, διακόπτεται η εύρεση της θέσης της πόρτας.



1. Πατήστε το πλήκτρο εύρεσης θέσης πόρτας.
 - Η λυχνία LED ανάβει για 5 δευτερόλεπτα πορτοκαλί.
2. Πατήστε εντός του χρόνου αυτού το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου για το σύστημα πόρτας, τη θέση του οποίου θέλετε να ελέγξετε.
 - Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά για έως και 5 δευτερόλεπτα πορτοκαλί.
3. Ανάλογα με τη θέση της πόρτας ακολουθεί αντίστοιχη επιβεβαίωση.
 - 3.1 Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα 4 φορές πορτοκαλί.
 - Ο μηχανισμός κίνησης βρίσκεται εκτός εμβέλειας.
 - 3.2 Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα για 3 δευτερόλεπτα πράσινη.
 - Θέση: η πόρτα είναι κλειστή.
 - 3.3 Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά 3 φορές κόκκινο.
 - Θέση: η πόρτα δεν είναι κλειστή.

Μια νέα εύρεση της θέσης της πόρτας είναι εφικτή μόνο αφού σβήσει η λυχνία LED.

8.2 Αυτόματη απόκριση της θέσης της πόρτας μετά τη χειροκίνητη εύρεση




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από κίνηση της πόρτας

► Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 2.2

Αν μετά τη χειροκίνητη εύρεση θέσης πόρτας πατηθεί ξανά το ίδιο πλήκτρο τηλεχειριστηρίου εντός 5 δευτερολέπτων, θα λάβετε μια αυτόματη απόκριση της θέσης της πόρτας, μόλις η πόρτα φτάσει σε μια τελική θέση.



1. Εκτελέστε μια χειροκίνητη εύρεση της θέσης της πόρτας, βλέπε κεφ. 8.1.
2. Πατήστε **ξανά** το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου όπως περιγράφεται στο κεφ. 8.1, 2. βήμα.
 - Ο κωδικός τηλεχειρισμού αποστέλλεται, η λυχνία LED ανάβει για λίγο πορτοκαλί.
3. Η θέση της πόρτας ελέγχεται κάθε 5 δευτερόλεπτα, η λυχνία LED ανάβει για λίγο πορτοκαλί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Πατώντας ξανά το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείται μια κίνηση της πόρτας, όταν η πόρτα είναι ακίνητη.

4. Αν είναι γνωστή η θέση του μηχανισμού κίνησης, αυτή επιστρέφεται αυτόματα.

9 Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Κάθε πλήκτρο τηλεχειριστηρίου αντιστοιχίζεται σε έναν νέο κωδικό τηλεχειρισμού με τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το καπάκι μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία για 10 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε ένα πλήκτρο τηλεχειριστηρίου και κρατήστε το πατημένο.
3. Τοποθετήστε την μπαταρία και κλείστε το καπάκι μπαταρίας.
 - Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά για 4 δευτερόλεπτα μπλε.
 - Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα για 2 δευτερόλεπτα μπλε.
 - Η λυχνία LED ανάβει για πολύ ώρα μπλε.
4. Αφήστε το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου.
Όλοι οι κωδικοί τηλεχειρισμού έχουν αντιστοιχιστεί εκ νέου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Αν αφήσετε πρόωρα το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, δεν αντιστοιχίζονται νέοι κωδικοί τηλεχειρισμού.

9.1 Ρύθμιση σταθερού κωδικού 868 MHz

Αν αμέσως μετά την επαναφορά συσκευής εξακολουθεί να πατιέται το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, ο σταθερός κωδικός 868 MHz ενεργοποιείται.

- Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά για 4 δευτερόλεπτα κόκκινη.
- Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα για 2 δευτερόλεπτα κόκκινη.
- Η λυχνία LED ανάβει για πολύ ώρα κόκκινη.

Όλοι οι κωδικοί τηλεχειρισμού έχουν αντιστοιχιστεί εκ νέου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Αν αφήσετε πρόωρα το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, η ασύρματη λειτουργία BiSecur παραμένει ρυθμισμένη.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου με το σταθερό κωδικό 868 MHz υπάρχουν στο Internet στη διεύθυνση www.hoermann.com

10 Ένδειξη LED

Μπλε (BU)

Κατάσταση	Λειτουργία
ανάβει για 2 δευτ	ένας κωδικός τηλεχειρισμού αποστέλλεται
αναβοσβήνει αργά	το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στη λειτουργία ρύθμισης
αναβοσβήνει γρήγορα μετά από αργό αναβόσβημα	κατά τη ρύθμιση αναγνωρίστηκε ένας έγκυρος κωδικός τηλεχειρισμού

αναβοσβήνει αργά για 4 δευτ. αναβοσβήνει γρήγορα για 2 δευτ. ανάβει για πολύ ώρα	εκτελείται ή ολοκληρώνεται επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων
--	---

Κόκκινο (RD)

Κατάσταση	Λειτουργία
αναβοσβήνει 2 φορές	η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια
αναβοσβήνει αργά 3 φορές	θέση: η πόρτα δεν είναι κλειστή

Μπλε (BU) και κόκκινο (RD)

Κατάσταση	Λειτουργία
αναβοσβήνει εναλλάξ	το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στη λειτουργία μετάδοσης / αποστολής

Πορτοκαλί (OG)

Κατάσταση	Λειτουργία
ανάβει για 5 δευτ	η εύρεση της θέσης της πόρτας ενεργοποιήθηκε
αναβοσβήνει αργά για 5 δευτ	η θέση ελέγχεται
αναβοσβήνει γρήγορα 4 φορές	ο μηχανισμός κίνησης βρίσκεται εκτός εμβέλειας
ανάβει για λίγο	η θέση ελέγχεται κάθε 5 δευτ

Πράσινο (GN)

Κατάσταση	Λειτουργία
αναβοσβήνει γρήγορα για 3 δευτ	Θέση: η πόρτα είναι κλειστή

11 Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στο τηλεχειριστήριο λόγω λανθασμένου καθαρισμού

Ο καθαρισμός του τηλεχειριστηρίου με ακατάλληλα καθαριστικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο περίβλημα και στα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

- Καθαρίζετε το τηλεχειριστήριο μόνο με ένα καθαρό, μαλακό και υγρό πανί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Τα λευκά πλήκτρα τηλεχειριστηρίου μπορεί με τη συχνή χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να αλλάξουν χρώμα, όταν έρχονται σε επαφή με καλλυντικά προϊόντα (π.χ. κρέμα χεριών).

12 Διάθεση



Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται ως οικιακά ή λοιπά απορρίμματα, αλλά θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα σημεία αποκομιδής και συλλογής.



13 Τεχνικά στοιχεία

Τύπος	Τηλεχειριστήριο HS 5 BiSecur
Συχνότητα	868 MHz
Τροφοδοσία τάσης	1 μπαταρία 1,5 V, τύπος: AAA (LR03)
Επιτρ. θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20 °C έως +60 °C
Κλάση προστασίας	IP 20

Съдържание

1	За настоящата инструкция	76
2	Указания за безопасност.....	76
2.1	Употреба по предназначение	76
2.2	Указания за безопасност при експлоатацията на ръчния предавател.....	77
3	Обхват на доставката	79
4	Описание на ръчния предавател HS 5 BiSecur.....	79
5	Пускане в експлоатация.....	80
5.1	Поставяне на батерията	80
6	Експлоатация	80
7	Приемане и предаване / излъчване на радиокод.....	81
7.1	Приемане на радиокод	82
7.2	Смесен режим / BiSecur и фиксиран код 868 MHz	83
8	Извикване на информация за позицията на вратата.....	83
8.1	Ръчно извикване на информация за позицията на вратата	83
8.2	Автоматична обратна сигнализация за позицията на вратата след ръчно извикване на информация за нея.....	85
9	Рестартиране на устройството	86
9.1	Настройване на фиксиран код 868 MHz	87
10	LED-индикация.....	88
11	Почистване	89
12	Извозване като отпадък	90
13	Технически данни	90

Предаването и размножаването на този документ, използването и оповестяването на неговото съдържание са забранени, освен ако не е налице изрично разрешение за това. Нарушаването на тази забрана поражда задължение за обезщетение. Всички права за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн са запазени. Правото за нанасяне на промени се запазва.

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че сте решили да закупите качествен продукт от нашия асортимент.

1 За настоящата инструкция

Прочетете внимателно цялата инструкция, тя съдържа важна информация за продукта. Обърнете внимание на указанията и ги спазвайте стриктно, най-вече тези, касаещи безопасността и съдържащи предупреждения.

Повече информация за работата с ръчния предавател можете да намерите в интернет на адрес: **www.hoermann.com**

Съхранявайте грижливо настоящата инструкция и се погрижете, тя да е винаги на разположение на потребителя на продукта.

2 Указания за безопасност

2.1 Употреба по предназначение

Ръчният предавател HS 5 BiSecur е двупосочен предавател за задвижвания и техните принадлежности. Той може да работи както с радиосистемата BiSecur, така и с фиксиран код 868 MHz.

Не се допускат други приложения.

Производителят не носи отговорност за щети, възникнали вследствие на употреба не по предназначение или некоректно обслужване.

2.2 Указания за безопасност при експлоатацията на ръчния предавател



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от наранявания при движение на вратата

При задействане на ръчния предавател, движението на вратата може да нарани хора.

- ▶ Уверете се, че ръчните предаватели няма да попадат в ръцете на деца и ще се използват само от хора, които са инструктирани по отношение на начина на функциониране на дистанционно управляваната врата!
- ▶ Използвайте ръчния предавател само при визуален контакт с вратата, ако последната разполага само с един защитен механизъм!
- ▶ Преминавайте през отворената дистанционно управлявана врата, само когато тя е застанала в крайна позиция отворена врата!
- ▶ Никога не заставайте в областта на движение на вратата.
- ▶ Обърнете внимание, че бутон на ръчния предавател може да бъде натиснат по невнимание (напр. в джоба на панталона / дамската чанта), вследствие на което може да се стигне до нежелано движение на вратата.

**ВНИМАНИЕ**

Опасност от наранявания при нежелано движение на вратата

- ▶ Виж предупреждението в точка 7

**ВНИМАНИЕ**

Опасност от изгаряне при допир с ръчния предавател

При излагане на директна слънчева светлина или голяма топлина ръчният предавател може да се загрее толкова силно, че да причини изгаряния при използването му.

- ▶ Защитете ръчния предавател от директна слънчева светлина или голяма топлина (напр. в жабката на автомобила).

ВНИМАНИЕ

Нарушение на функциите вследствие на атмосферни влияния

Ако това изискване не се спазва, функцията може да се наруши!

Защитете ръчния предавател от следните влияния:

- директна слънчева светлина (допустима температурна област: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- влага
- прах

УКАЗАНИЯ:


- Ако не е налице отделен вход към гаража, извършвайте всички промени и допълнения в радиосистемите от гаража.

- След програмирането или допълването на радиосистемата проведете тест за функционалност.
- За пускане в експлоатация или разширяване на радиосистемата използвайте само оригинални части.
- Местните дадености могат да окажат влияние върху обхвата на радиосистемата.
- Едновременното използване на мобилни телефони тип GSM 900 също може да повлияе на обхвата.

3 Обхват на доставката

- Ръчен предавател HS 5 BiSecur
- 1× 1,5 V батерия, тип: AAA (LR03)
- Капак на гнездото за батерията
- Инструкция за експлоатация

4 Описание на ръчния предавател HS 5 BiSecur




- 1 LED-индикация, многоцветна
- 2 Бутони на ръчния предавател
- 3 Бутон за извикване на информация за позицията на вратата
- 4 Капак на гнездото за батерията
- 5 Батерия

5 Пускане в експлоатация

След поставянето на батерията ръчният предавател HS 5 BiSecur е готов за експлоатация.

5.1 Поставяне на батерията



ВНИМАНИЕ

Повреждане на ръчния предавател при изтичане на батерията

Батериите могат да изтекат и да повредят ръчния предавател.

- ▶ Ако няма да използвате ръчния предавател дълго време, изваждайте батерията от него.

6 Експлоатация

УКАЗАНИЕ:

Ако радиокодът, записан на съответния бутон на ръчния предавател, е бил копиран от друг ръчен предавател, бутонът трябва да се натисне втори път при първата му експлоатация.

Към всеки бутон на ръчния предавател е причислен радиокод. Натиснете бутона на ръчния предавател, чийто радиокод желаете да излъчите.

- Радиокодът се излъчва и LED-индикацията светва в синьо за 2 секунди.

УКАЗАНИЕ:

Ако батерията е почти разредена, LED-индикацията мига 2x в червено

- а. преди излъчването на радиокода.
 - ▶ Батерията **следва** да се подмени възможно най-скоро.
- б. и радиокодът не се излъчва.
 - ▶ Батерията **трябва** да бъде подменена незабавно.


7 Приемане и предаване / излъчване на радиокод

**ВНИМАНИЕ****Опасност от наранявания при нежелано движение на вратата**

По време на прехвърлянето на кодове в рамките на радиосистемата е възможно да се стигне до нежелани движения на вратата.

- ▶ При провеждане на разпознавания за радиосистемата, следете в областта на движение на вратата да не попадат хора или предмети.

7.1 Приемане на радиокод



1. Натиснете този бутон на ръчния предавател **A**, чийто радиокод желаете да предадете и го задръжте натиснат.
 - Радиокодът се излъчва; LED-индикацията светва в синьо за 2 секунди и изгасва.
 - След 5 секунди LED-индикацията започва да мига ту в червено, ту в синьо; радиокодът се излъчва.
2. Поставете ръчния предавател **B**, който трябва да приеме радиокода, вляво до другия.
3. Натиснете бутона на ръчния предавател, към който трябва да бъде причислен новия радиокод, и го задръжте натиснат.
 - LED-индикацията мига бавно в синьо.
 - Ако радиокодът бъде разпознат, LED-индикацията започва да мига бързо в синьо.
 - След 2 секунди LED-индикацията изгасва.

УКАЗАНИЕ:

Имате време от 15 секунди за предаване / излъчване. Ако радиокодът не бъде успешно предаден / излъчен в рамките на това време, процесът трябва да се повтори.

7.2 Смесен режим / BiSecur и фиксиран код 868 MHz

При настроена радиосистема BiSecur е възможен смесен режим на работа; т.е. наличните ръчни предаватели с фиксиран код 868 MHz (сиви ръчни предаватели със сини бутони или обозначение на уреда напр. HSD2-868) могат да се разпознават от ръчните предаватели BiSecur.


8 Извикване на информация за позицията на вратата

8.1 Ръчно извикване на информация за позицията на вратата

С този ръчен предавател можете да извикате информация за актуалната позиция на дадена врата. За целта задвижването трябва да е оборудвано с двупосочен радиомодул и да се намира в обхвата на ръчния предавател.

УКАЗАНИЕ:

Ако бъде натиснат бутон на ръчния предавател, с който не се командва двупосочен радиомодул, извикването на информацията за позицията на вратата се прекъсва.



1. Натиснете бутона за извикване на информация за позицията на вратата.
 - LED-индикацията свети 5 секунди в оранжево.
2. През това време натиснете бутона на ръчния предавател, който отговаря за вратата, за чиято позиция желаете да получите информация.
 - LED-индикацията мига бавно в оранжево до 5 секунди.
3. В зависимост от позицията на вратата се излъчва съответната обратна сигнализация.
 - 3.1 LED-индикацията мига 4x бързо в оранжево.
 - Задвижването е извън обхват.
 - 3.2 LED-индикацията мига бързо в зелено в продължение на 3 секунди.
 - Позиция: вратата е затворена.
 - 3.3 LED-индикацията мига 3x бавно в червено.
 - Позиция: вратата не е затворена.

Ново извикване на информация за позицията на вратата е възможно, след като LED-индикацията изгасне.

8.2 Автоматична обратна сигнализация за позицията на вратата след ръчно извикване на информация за нея.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от наранявания при движение на вратата

► Виж предупреждението в точка 2.2

Ако след ръчно извикване на информация за позицията на вратата същият бутон на ръчния предавател бъде натиснат отново в рамките на 5 секунди, ще получите автоматична обратна сигнализация за позицията на вратата, щом последната достигне някоя от крайните позиции.



1. Извикайте ръчно информация за позицията на вратата, виж точка 8.1.

2. Натиснете **отново** същия бутон на ръчния предавател, както е описано в точка 8.1, стъпка 2.
 - Радиокодът се излъчва; LED-индикацията свети за кратко в оранжево.
3. Информация за позицията на вратата се излъчва на всеки 5 секунди; LED-индикацията свети за кратко в оранжево.

УКАЗАНИЕ:

При ново натискане на бутона на ръчния предавател се инициира движение на вратата, ако тя е била неподвижна.

4. Ако позицията на задвижването е известна, тя се излъчва автоматично.

9 Рестартиране на устройството

Със следните стъпки към всеки бутон на ръчен предавател може да се причисли нов радиокод.

1. Отворете капака на гнездото за батерията и извадете батерията за 10 секунди.
2. Натиснете бутон на ръчния предавател и го задръжте натиснат.
3. Поставете батерията и затворете капака на гнездото.
 - LED-индикацията мига бавно в синьо в продължение на 4 секунди.
 - LED-индикацията мига бързо в синьо в продължение на 2 секунди.
 - LED-индикацията свети продължително в синьо.
4. Освободете бутона на ръчния предавател.
Всички радиокодове са причислени наново.

УКАЗАНИЕ:

Ако бутонът на ръчния предавател бъде освободен преждевременно, не се причисляват нови радиокодове.

9.1 Настройване на фиксиран код 868 MHz

Ако непосредствено след рестартиране на устройството продължите да натискате бутона на ръчния предавател, се активира фиксиран код 868 MHz.

- LED-индикацията мига бавно в червено в продължение на 4 секунди.
- LED-индикацията мига бързо в червено в продължение на 2 секунди.
- LED-индикацията свети продължително в червено.

Всички радиокодове са причислени наново.

УКАЗАНИЕ:

Ако бутонът на ръчния предавател бъде освободен преждевременно, радиосистемата BiSecur остава настроена.

Повече информация за експлоатацията на ръчния предавател с фиксиран код 868 MHz можете да намерите в интернет на адрес:

www.hoermann.com

10 LED-индикация**Синьо (BU)**

Състояние	Функция
свети 2 сек.	излъчва се радиокод
мига бавно	ръчният предавател е в режим на разпознаване
мига бързо след бавно мигане	разпознат е валиден радиокод
мига бавно 4 сек. мига бързо 2 сек. свети продължително	провежда се или е приключило рестартиране на устройството

Червено (RD)

Състояние	Функция
мига 2x	батерията е почти изразредена
мига 3x бавно	позиция: вратата не е затворена

Синьо (BU) и червено (RD)

Състояние	Функция
променящо се мигане	ръчният предавател е в режим на предаване / излъчване на код

Оранжево (OG)

Състояние	Функция
свети 5 сек.	активирано е извикване на информация за позицията на вратата
мига бавно 5 сек.	извиква се информация за позицията на вратата
мига 4x бързо	задвижването е извън обхват
свети за кратко	информация за позицията на вратата се извиква на всеки 5 секунди

Зелено (GN)

Състояние	Функция
мига бързо 3 сек.	позиция: вратата е затворена

11 Почистване**ВНИМАНИЕ****Повреждане на ръчния предавател при неправилно почистване**

Почистването на ръчния предавател с неподходящи почистващи препарати може да увреди корпуса и бутоните на ръчния предавател.

- ▶ Почиствайте ръчния предавател само с чиста, мека и влажна кърпа.

УКАЗАНИЕ:

При редовна употреба в продължение на дълго време белите бутони на ръчния предавател могат да се оцветят, ако влизат в контакт с козметични продукти (напр. крем за ръце).

12 Извозване като отпадък



Електрическите и електронните уреди, както и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а да се предават в предвидените за целта пунктове.



13 Технически данни

Тип	Ръчен предавател HS 5 BiSecur
Честота	868 MHz
Подаване на напрежение	1× 1,5 V батерия, тип: AAA (LR03)
Допустима температура на околната среда	-20 °C до +60 °C
Вид защита	IP 20

İçindekiler

1	Bu kullanım kılavuzu hakkında.....	92
2	Emniyet uyarıları.....	92
2.1	Amacına uygun kullanım	92
2.2	Uzaktan kumanda işletimi için güvenlik uyarıları.....	93
3	Nakliye kapsamı	95
4	Uzaktan kumanda HS 5 BiSecur açıklaması.....	95
5	Devreye almak.....	95
5.1	Pilin takılması	96
6	İşletim.....	96
7	Bir telsiz kodun öğrenilmesi ve kopyalanması / gönderilmesi	97
7.1	Telsiz kodun tanıtılması	97
7.2	Ortak işletim / BiSecur ve sabit kod 868 MHz.....	98
8	Kapı konumun kontrolü	98
8.1	Kapı konumun el ile kontrolü.....	98
8.2	Elle kontrol'den sonra kapı konumun otomatik geri bildirimi.....	100
9	Cihaz sıfırlama.....	101
9.1	Sabit kod 868 MHz'in ayarlanması.....	101
10	LED göstergesi.....	102
11	Temizlik	103
12	İmha edilmesi.....	104
13	Teknik veriler	104

Bu dokümanın başka kişilere verilmesi ve de çoğaltılması, içeriğinden faydalanması ve başka kişilere iletilmesi izin verilmedikçe yasak.

Aykın hareketler tazminat ödenmesini gerektiriyor. Patent, kullanım numuneler, veya kişisel zevk örnekleri tüm haklar gizlidir. Değişiklik yapma hakları saklıdır.

Sayın Müşterimiz,
bizim kaliteli ürünümüzü seçtiğiniz için size
teşekkür ediyoruz.

1 Bu kullanım kılavuzu hakkında

Bu kullanım kılavuzu dikkatli ve eksiksiz okuyunuz:
ürün hakkında çok önemli bilgiler içermektedir.
Uyarıları dikkate alınız ve özellikle emniyet ve uyarı
bilgilere riayet ediniz.

Uzaktan kumandanın kullanımı hakkındaki diğer
bilgileri **www.hoermann.com** İnternet adresinde
bulabilirsiniz

Bu kullanım kılavuzunu özenle muhafaza ediniz
ve ürün kullanıcısı için daima okunabilir ve ulaşılması
kolay bir yerde bulunmasını sağlayınız.

2 Emniyet uyarıları

2.1 Amacına uygun kullanım

Uzaktan kumanda HS 5 BiSecur motor ve aksesuarı
için iki yönlü bir vericidir. İşletilmesi BiSecur telsiz
ve de 868 MHz sabit kodla mümkün.

Diğer kullanım tarzlara izin verilmemektedir. Kullanım
amacına aykırı veya yanlış kullanım sonucu oluşan
hasarlar için üretici sorumlu tutulamaz ve hasarı
karşılama.

2.2 Uzaktan kumanda işletimi için güvenlik uyarıları



UYARI

Kapı hareketinde yaralanma tehlikesi

Uzaktan kumanda kullanıldığında, kapı hareketinden kişiler yaralanabilir.

- ▶ Uzaktan kumanda çocukların eline ulaşmamasına ve sadece kapı sistemi fonksiyonları hakkında eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmasına dikkat ediniz!
- ▶ Kapıda sadece tek bir emniyet donanımı mevcutsa, uzaktan kumandayı genel olarak kapının görüş alanında kullanılmalıdır!
- ▶ Uzaktan kumanda edilen kapı sistemleri sadece kapı son konum Kapı-Aç konumunda olduğu zaman geçiş yapınız!
- ▶ Kapının hareket alanında kesinlikle durmayınız.
- ▶ Yanlışlıkla butona basılırsa (örn. pantolon cebinde veya el çantasında) istem dışı kapı seyirler meydana gelebilir.



DIKKAT

İstem dışı kapı hareketinde yaralanma tehlikesi

- ▶ Bkz. Uyarı bilgisi bölüm 7



DIKKAT

Uzaktan kumandada yanık tehlikesi

Güneş ışınlarından veya aşırı sıcaklıktan uzaktan kumanda ısınabilir ve kullanımda yanıklara yol açabilir.

- ▶ Uzaktan kumandayı güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıktan koruyunuz (örn. araç torpido gözü).

DIKKAT

Çevresel etkilere fonksiyonların etkilenmesi

Uyulmaması durumlarda fonksiyon etkilenebilir!
Uzaktan kumandayı aşağıdaki etkenlerden koruyunuz:

- Direkt güneş ışığı (izin verilen çevre sıcaklığı: -20 °C ' ten $+60\text{ °C}$ ' ya kadar)
- Nem
- Toz


BİLGİLER:

- Garajın başka bir girişi yoksa, tüm değişiklikleri veya telsiz sistem ilerletme işlemleri garajın içinden yapınız.
- Telsiz sistemin programlama veya ilerletme işleminden sonra, fonksiyonları test ediniz.
- Devreye alma işlemi veya telsiz sistemin ilerletme işlemi için sadece orijinal parçaları kullanınız.
- Çevre koşulları telsiz sistemin erişim menzilini etkileyebilir.
- GSM 900 cep telefonları aynı anda kullanıldığında da erişim menzili etkilenebilir.

3 Nakliye kapsamı

- Uzaktan kumanda HS 5 BiSecur
- 1× 1,5 V pil, Tip: AAA (LR03)
- Pil kapağı
- Kullanım kılavuzu

4 Uzaktan kumanda HS 5 BiSecur açıklaması




- 1 LED, Multicolor
- 2 Uzaktan kumanda butonu
- 3 Kapı konum kontrolü butonu
- 4 Pil kapağı
- 5 Pil

5 Devreye almak

Pil takıldıktan sonra uzaktan kumanda HS 5 BiSecur kullanıma hazır.

5.1 Pilin takılması



DİKKAT

Pil akmasından dolayı uzaktan kumandanın bozulması

Piller akabilir ve uzaktan kumandayı bozabilir.

- ▶ Uzun süre kullanılmayan pili uzaktan kumandadan çıkartınız.

6 İşletim

NOT:

Şayet uzaktan kumanda butona tanıtılan telsiz kodu bir uzaktan kumandadan kopyalanmışsa ilk işletim için bu uzaktan kumanda butona iki kere basılması gerekmektedir.

Her uzaktan kumanda butonu için bir telsiz kodu tayin edilmiştir. Kullanmak istediğiniz telsiz kod için ilgili butonuna basınız.

- Telsiz kodu gönderiliyor ve LED lambası 2 san. mavi renkte yanıyor.

NOT:

Pil boşalmaya yakınsa, LED lambası 2 kere kırmızı renkte yanıp söner

- a. telsiz kodu göndermeden önce.
 - ▶ En kısa zamanda pil **değiştirilmelidir**.
- b. ve telsiz kodu gönderilmeyecek.
 - ▶ En kısa zamanda pil **değiştirilmelidir**.

7 Bir telsiz kodun öğrenilmesi ve kopyalanması / gönderilmesi




DIKKAT

İstem dışı kapı hareketinde yaralanma tehlikesi

Telsiz sistemindeki tanıma işlemi esnasında, istem dışı kapı seyirler meydana gelebilir.

- ▶ Telsiz sistemin öğrenilmesi esnasında kapının hareket alanında insan veya nesnelerin olmadığından emin olun.

7.1 Telsiz kodun tanıtılması



1. Kopyalamak istediğiniz telsiz kodu için uzaktan kumanda **A**'nın butonuna basınız ve basılı tutunuz.
 - Telsiz kodu gönderiliyor; LED lambası 2 saniye mavi renkte yanıyor ve sonra sönüyor.

- 5 saniye sonra LED lambası değişmeli kırmızı ve mavi renkte yanıp sönüyor; telsiz kodu gönderiyor.
2. Kodu öğrenecek uzaktan kumanda **B**'yi sol tarafa koyunuz.
 3. Telsiz kodun kullanılması için öngörülen uzaktan kumanda butonuna basınız ve butonu basılı tutunuz.
 - LED lambası yavaşça mavi renkte yanıp sönüyor.
 - Telsiz kodu algılandıktan sonra, LED hızlıca mavi renkte yanıp sönüyor.
 - 2 saniye sonra LED lambası sönecektir.

NOT:

Kopyalamak / göndermek için 15 saniyeniz var. Bu zaman zarfında telsiz kodu başarıyla kopyalanmazsa / gönderilmezse bu işlem tekrar yapılmalıdır.

7.2 Ortak işletim / BiSecur ve sabit kod 868 MHz

BiSecur telsiz ayarlandıktan sonra ortak işletim mümkündür; yani 868 MHz sabit kodlu uzaktan kumandalar (mavi butonlu gri renkli uzaktan kumandalar veya modeli yazı olan uzaktan kumandalar örn. HSD2-868) BiSecur uzaktan kumandalardan tanımlanabilir.


8 Kapı konumun kontrolü

8.1 Kapı konumun el ile kontrolü

Bu uzaktan kumanda ile kapının şimdiki konumunu kontrol edebilirsiniz. Bunun için motora iki yönlü telsiz modül takılmalı ve uzaktan kumandanın menzilinde olmalıdır.

NOT:

İki yönlü telsiz modülü kumanda edilmeyen uzaktan kumanda butonuna basılırsa, kapı konum kontrol işlemi iptal edilir.




1. Kapı konum kontrolü butona basınız.
 - LED lambası 5 saniye turuncu renkte yanıyor.
2. Bu zaman zarfında konum kontrolü yapmak istediğiniz kapı sistemin uzaktan kumanda butonuna basınız.
 - LED 5 saniye turuncu renginde yavaşça yanıp sönüyor.
3. Kapının konumuna göre ilgili geri bildirim gönderilir.
 - 3.1 LED lambası 4 kere hızlıca turuncu renkte yanıp sönüyor.
 - Motor menzil dışındadır.
 - 3.2 LED lambası 3 saniye hızlıca yeşil renkte yanıp sönüyor.
 - Konum: Kapı kapalı.

3.3 LED lambası 3 kere yavaşça kırmızı renkte yanıp sönüyor.

- Konum: Kapı kapalı değil.

Kapı konum kontrolü yeniden yapabilmek için, ilk önce LED lambası sönmelidir.

8.2 Elle kontrol'den sonra kapı konumun otomatik geri bildirimi




UYARI

Kapı hareketinde yaralanma tehlikesi

- Bkz. Uyarı bilgisi bölüm 2.2

Elle kapı konum kontrolünden sonra 5 saniye içinde aynı uzaktan kumanda butona tekrar basılırsa, kapı bitiş konumuna ulaştıktan sonra otomatik kapı konumu geri bildirimini gönderilecektir.



1. Elle kapı konum kontrolü yapınız, bkz. böl. 8.1.
2. Böl. 8.1, 2. ci adımda açıklandığı gibi, uzaktan kumanda butonuna **tekrar** basınız.
 - Telsiz kodu gönderiliyor, LED lambası kısaca turuncu renkte yanıyor.
3. Kapının konumu her 5 saniyede kontrol ediliyor; LED lambası kısaca turuncu renkte yanıyor.

NOT:

Uzaktan kumanda butonuna tekrar basıldığında, kapı durduğunda kapı seyri aktifleşir.

4. Motorun konumu geçerli ise, otomatik olarak bildirim gönderilir.

9 Cihaz sıfırlama

Aşağıdaki adımlarla her uzaktan kumandaya yeni telsiz kodu atanıyor.

1. Pil kapağını açınız ve pili 10 saniye için yerinden çıkartınız.
2. Bir uzaktan kumanda butonuna basını ve bunu basılı tutunuz.
3. Pili yerine takınız ve pil kapağı kapatınız.
 - LED lambası 4 saniye yavaşça mavi renkte yanıp sönüyor.
 - LED lambası 2 saniye hızlıca mavi renkte yanıp sönüyor.
 - LED lambası uzunca mavi renkte yanıyor.
4. Parmağınızı uzaktan kumanda butonundan çekiniz.

Tüm telsiz kodları yeniden atanmıştır.

NOT:

Şayet zamanından önce parmağınızı butondan çekerseniz, yeni telsiz kodu atanmayacaktır.

9.1 Sabit kod 868 MHz'in ayarlanması

Şayet cihaz sıfırlamasından hemen sonra uzaktan kumanda butonuna hala basılırsa, 868 MHz sabit kod aktifleşir.

- LED lambası 4 saniye yavaşça kırmızı renkte yanıp sönüyor.
- LED lambası 2 saniye hızlıca kırmızı renkte yanıp sönüyor.

- LED lambası uzunca kırmızı renkte yanıyor.
Tüm telsiz kodları yeniden atanmıştır.

NOT:

Şayet parmağınızı uzaktan kumanda butonundan erken çekerseniz, BiSecur telsiz uyarı kalır.

Uzaktan kumandanın 868 MHz sabit kodla kullanımını hakkındaki diğer bilgileri İnternet'te: www.hoermann.com adresinde bulabilirsiniz.

10 LED göstergesi

Mavi (BU)

Durum	Fonksiyon
2 san. yanıyor	bir telsiz kodu gönderiliyor
yavaşça yanıp sönüyor	uzaktan kumanda tanıtma modunda
yavaşça yanıp söndükten sonra hızlıca yanıp sönüyor	tanıtma esnasında geçerli bir telsiz kodu algılandı
4 san. yavaşça yanıp söner, 2 san. hızlıca yanıp sönüyor, uzunca yanıyor	cihaz sıfırlaması yapılıyor yada tamamlandı

Kırmızı (RD)

Durum	Fonksiyon
2 kere yanıp sönüyor	pil boşalmaya yakın
3 kere yavaşça yanıp sönüyor	konum: Kapı kapalı değil

Mavi (BU) ve kırmızı (RD)

Durum	Fonksiyon
LED lambanın değişmeli yanıp sönmesi	uzaktan kumanda aktarma / gönder modunda

Turuncu (OG)

Durum	Fonksiyon
5 san. yanıyor	kapı konum kontrolü aktifleştirdi
5 san. yavaşça yanıp söner	konum kontrol ediliyor
4 kere hızlıca yanıp sönmüyor	motor menzile dışında
kısaca yanıyor	konum her 5 saniye kontrol ediliyor

Yeşil (GN)

Durum	Fonksiyon
3 san. hızlıca yanıp sönmüyor	konum: Kapı kapalı

11 Temizlik**DİKKAT****Yanlış temizlik sonucu uzaktan kumandanın hasar görmesi**

Uzaktan kumanda uygun olmayan temizlik malzemeleriyle temizlenirse, kumanda gövdesi ve de butonlar olumsuz etkilenebilir.

- Uzaktan kumandayı sadece temiz, nemli ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.

NOT:

Beyaz uzaktan kumanda butonlara devamlı kozmetik ürünlerle (örn. el kremi) temas edilirse, uzun süre sonra renkte farklılıklar oluşabilir.

12 İmha edilmesi



Elektrikli cihazlar veya piller evin çöpüne atılamaz. İmha edilmesi için atık pil toplama noktalarına verilmesi zorunludur.



13 Teknik veriler

Model	Uzaktan kumanda HS 5 BiSecur
Frekans	868 MHz
Akım beslemesi	1× 1,5 V pil, Tip: AAA (LR03)
İzin verilmiş çevre sıcaklığı	-20 °C ila +60 °C
Koruma sınıfı	IP 20

Sadržaj

1	O ovom uputstvu	106
2	Sigurnosna uputstva	106
2.1	Upotreba u skladu sa namenom	106
2.2	Sigurnosna uputstva za upotrebu daljinskog upravljača.....	107
3	Standardna oprema	109
4	Opis daljinskog upravljača HS 5 BiSecur.....	109
5	Puštanje u rad.....	109
5.1	Umetanje baterije	110
6	Korišćenje	110
7	Programiranje i nasleđivanje / slanje koda	111
7.1	Programiranje koda.....	111
7.2	Mešovit režim rada / BiSecur i fiksni kod 868 MHz	112
8	Upit o poziciji vrata	112
8.1	Ručni upit o poziciji vrata	112
8.2	Automatsko povratno javljanje pozicije vrata nakon ručnog upita	114
9	Resetovanje uređaja	115
9.1	Podešavanje fiksnog koda 868 MHz.....	115
10	LED prikaz.....	116
11	Čišćenje	117
12	Zbrinjavanje	118
13	Tehnički podaci	118

Dalje prenošenje kao i umnožavanje ovog dokumenta, iskorišćavanje i saopštavanje njegovog sadržaja je zabranjeno, ukoliko drugačije nije izričito odobreno. Suprotni postupci obavezuju na naknadu štete. Sva prava su zadržana za slučaj upisivanje patenta, upotrebe uzoraka ili dizajn uzoraka. Zadržano pravo na izmene.

Poštovani kupci,
zahvaljujemo se, što ste se odlučili za kvalitetan
proizvod iz naše kuće.

1 O ovom uputstvu

Pročitajte pažljivo i potpuno ovo uputstvo, uputstvo
sadrži važne informacije o proizvodu. Obratite pažnju
na napomene i posebno sledite bezbednosne
napomene i upozorenja.

Više informacije o rukovanju sa daljinskim
upravljačem možete pronaći na Internetu pod
www.hoermann.com

Sačuvajte pažljivo ovo uputstvo i uverite se da je
u svako doba na raspolaganju i uočljivo od strane
korisnika proizvoda.

2 Sigurnosna uputstva

2.1 Upotreba u skladu sa namenom

Daljinski upravljač HS 5 BiSecur je dvosmerni
predajnik za motore i njihov pribor. On se može staviti
u funkciju sa radio signalom BiSecur kao i sa fiksnim
kodom od 868 MHz.

Drugačiji načini upotrebe nisu dozvoljeni.
Proizvođač ne snosi odgovornost za štete koje
su prouzrokovane nenamenskom upotrebom
ili pogrešnim rukovanjem.

2.2 Sigurnosna uputstva za upotrebu daljinskog upravljača



UPOZORENJE

Opasnost od povreda prilikom kretanja vrata

Ako se koristi daljinski upravljač, onda se mogu povrediti osobe posredstvom kretanja vrata.

- ▶ Uverite se da daljinski upravljač ne dospe u ruke deci i da se koristi samo od strane osoba, koji su upućeni u način funkcionisanja vrata sa daljinskim upravljanjem!
- ▶ U osnovi koristite daljinski upravljač kada imate vizuelni kontakt sa vratima, ukoliko ona imaju samo jedan zaštitni uređaj!
- ▶ Prođite vozilom odnosno peške kroz daljinski upravljana vrata tek kada vrata stoje u krajnjem položaju vrata-otvorena!
- ▶ Nikada nemojte stajati u području kretanja vrata.
- ▶ Obratite pažnju jer može doći do slučajnog pritiska tastera daljinskog upravljača (npr. u džepu pantalona) što može izazvati neželjenu vožnju vrata.



OPREZ

Opasnost od povrede posredstvom nenamerne vožnje vrata

- ▶ Vidi upozorenje u poglavlju 7

**OPREZ****Opasnost od opekotina na daljinskom upravljaču**

U slučaju direktnih sunčevih zraka ili prevelike vrućine daljinski upravljač se može toliko zagrejati, da prilikom upotrebe izazove opekotine.

- ▶ Zaštitite daljinski upravljač od direktnih sunčevih zraka i prevelike vrućine (npr. u kaseti za odlaganje stvari u vozilu).

PAŽNJA**Smetnje na funkcijama zbog uticaja životne sredine**

Nepridržavanje može da utiče na funkcionalnost!

Zaštitite daljinski upravljač od sledećih uticaja:

- direktnih sunčevih zraka
(doz. temperatura okoline: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- vlage
- prašine


NAPOMENE:

- Ako ne postoji odvojen ulaz, onda sprovedite svaku izmenu ili dodatak u sistemima sa radio signalom iz garaže.
- Nakon programiranja ili proširivanja radio sistema sprovedite proveru funkcije.
- Koristite isključivo originalne rezervne delove za puštanje u rad ili proširivanje radio sistema.
- Uslovi okoline mogu uticati na domet radio sistema.
- Prilikom istovremene upotrebe, GSM 900-mobilni telefoni mogu imati uticaj na domet radio signala.

3 Standardna oprema

- Daljinski upravljač HS 5 BiSecur
- 1× 1,5 V baterija, tip: AAA (LR03)
- Poklopac baterije
- Uputstvo za upotrebu

4 Opis daljinskog upravljača HS 5 BiSecur




- 1 LED, višebojni
- 2 Tasteri daljinskog upravljača
- 3 Taster za upit o poziciji vrata
- 4 Poklopac baterije
- 5 Baterija

5 Puštanje u rad

Nakon umetanja baterije daljinski upravljač HS 5 BiSecur je spreman za upotrebu.

5.1 Umetanje baterije

**PAŽNJA****Uništavanje daljinskog upravljača posredstvom baterije koja curi**

Baterija može procuriti i uništiti daljinski upravljač.

- ▶ U slučaju da duže vreme ne koristite bateriju, onda je izvadite iz daljinskog upravljača.

6 Korišćenje

NAPOMENA:

Ako je kod memorisanog tastera daljinskog upravljača prethodno iskopiran od drugog daljinskog upravljača, onda je neophodno pritisnuti drugi put taster daljinskog upravljača pre prve upotrebe.

Svakom tasteru daljinskog upravljača je dodeljen kod. Pritisnite taster daljinskog upravljača, čiji kod želite da pošaljete.

- Kod se šalje i LED svetli 2 sekunde u plavo.

NAPOMENA:

Ako je baterija skoro prazna, onda LED treperi 2x u crveno

- a. pre slanja koda
 - ▶ Bateriju je **potrebno** u najkraće vreme zameniti.
- b. i kod se ne šalje.
 - ▶ Bateriju je **potrebno** odmah zameniti.

7 Programiranje i nasleđivanje / slanje koda




OPREZ

Opasnost od povrede posredstvom nenamerne vožnje vrata

Tokom postupka programiranja na radio sistemu može doći do nenamernih vožnji vrata.

- ▶ Obratite pažnju na to, da se prilikom programiranja radio sistema ne nalaze osobe ili predmeti u području kretanja vrata/kapije.

7.1 Programiranje koda



1. Pritisnite taster od daljinskog upravljača **A**, čiji kod želite da nasledite i držite ga pritisnutim.
 - Kod se šalje, LED svetli 2 sekunde plavo i gasi se.

- Posle 5 sekundi LED treperi naizmenično u crvenoj i plavoj boji; kod se šalje.
- 2. Položite daljinski upravljač **B**, koji treba da programira kod, pored leve strane.
- 3. Pritisnite taster daljinskog upravljača koji treba da primi novi kod i držite ga pritisnutim.
 - LED treperi polako plavo.
 - Kada se kod prepozna, onda LED treperi brzo plavo.
 - Nakon 2 sekunde LED se gasi.

NAPOMENA:

Za nasleđivanje / slanje imate 15 sekundi vremena. U slučaju da se u roku tog vremena ne izvrši uspešno nasleđivanje / slanje, onda se postupak mora ponoviti.

7.2 Mešovit režim rada / BiSecur i fiksni kod 868 MHz

Kod podešenog BiSecur-radio sistema postoji mogućnost za mešovit režim rada; to znači da se mogu programirati postojeći daljinski upravljači sa fiksnim kodom 868 MHz (daljinski upravljači sive boje sa plavim tasterima ili oznakama uređaja npr. HSD2-868) od strane BiSecur-daljinskih upravljača.


8 Upit o poziciji vrata

8.1 Ručni upit o poziciji vrata

Sa ovim daljinskim upravljačem možete izvršiti upit o trenutnoj poziciji vrata. U tu svrhu je neophodno da je motor opremljen sa dvosmernim radio modulom i da se nalazi u dometu daljinskog upravljača.

NAPOMENA:

Ako se pritisne taster daljinskog upravljača sa kojim se ne aktivira dvosmerni radio modul, onda se prekida upit o poziciji vrata.



1. Pritisnite taster za upit o poziciji vrata.
 - LED svetli 5 sekundi narandžasto.
2. U toku tog vremena pritisnite taster daljinskog upravljača za vrata čiju poziciju želite da proverite.
 - LED treperi sporo do 5 sekundi narandžasto.
3. U zavisnosti od pozicije vrata sledi odgovarajuća povratna informacija.
 - 3.1 LED treperi brzo 4x narandžasto.
 - Motor je izvan dometa.
 - 3.2 LED treperi brzo 3 sekunde zeleno.
 - Pozicija: vrata su zatvorena.
 - 3.3 LED treperi polako 3x crveno.
 - Pozicija: vrata nisu zatvorena.

Novi upit o poziciji vrata je moguć tek kada se ugasi LED.

8.2 Automatsko povratno javljanje pozicije vrata nakon ručnog upita




UPOZORENJE

Opasnost od povreda prilikom kretanja vrata

- ▶ Vidi upozorenje u poglavlju 2.2

U slučaju da nakon ručnog upita o poziciji vrata pritisnete u roku od 5 sekundi ponovo isti taster daljinskog upravljača, onda ćete dobiti automatsku povratnu informaciju o poziciji vrata čim vrata dostignu krajnji položaj.



1. Sprovedite ručni upit o poziciji vrata, pogledajte pogl. 8.1.
2. Pritisnite **ponovo** taster daljinskog upravljača kao što je opisano u pogl. 8.1, 2. koraka.
 - Kod se šalje; LED svetli kratko narandžasto.
3. Upit o poziciji vrata se vrši na svakih 5 sekundi; LED svetli kratko narandžasto.

NAPOMENA:

Ponovnim pritiskom na taster daljinskog upravljača aktivira se vožnja vrata, u slučaju da vrata stoje.

4. Ako je poznata pozicija motora, onda se ona automatski šalje natrag.

9 Resetovanje uređaja

Pomoću sledećih koraka se svakom tasteru daljinskog upravljača dodeljuje novi kod.

1. Otvorite poklopac baterija i izvadite bateriju za 10 sekundi.
2. Pritisnite jedan taster daljinskog upravljača i držite ga pritisnutim.
3. Umetnite bateriju i zatvorite poklopac baterije.
 - LED treperi polako 4 sekunde plavo.
 - LED treperi brzo 2 sekunde plavo.
 - LED dugo svetli plavo.
4. Otpustite taster daljinskog upravljača.
Svi kodovi su ponovo dodeljeni.

NAPOMENA:

U slučaju da prevremeno otpustite taster daljinskog upravljača, onda se ne vrši dodeljivanje novih kodova.

9.1 Podešavanje fiksnog koda 868 MHz

U slučaju da se neposredno posle resetovanja uređaja i dalje drži pritisnut taster daljinskog upravljača, onda se aktivira fiksni kod 868 MHz.

- LED treperi polako 4 sekunde crveno.
- LED treperi brzo 2 sekunde crveno.
- LED dugo svetli crveno.

Svi kodovi su ponovo dodeljeni.

NAPOMENA:

U slučaju da se taster daljinskog upravljača prevremeno otpusti, onda ostaje BiSecur radio sistem podešen.

Više informacije o radu daljinskog upravljača sa fiksnim kodom 868 MHz možete pronaći na Internetu pod **www.hoermann.com**

10 LED prikaz

Plava (BU)

Stanje	Funkcija
svetli 2 sek.	šalje se kod
treperi polako	daljinski upravljač se nalazi u režimu programiranja
treperi brzo nakon sporog treperenja	prilikom programiranja je prepoznat važeći kod
treperi 4 sek. polako, treperi 2 sek. brzo, svetli dugo	sprovodi se odn. završava se resetovanje uređaja

Crvena (RD)

Stanje	Funkcija
treperi 2x	baterija je skoro prazna
treperi 3x polako	pozicija: vrata nisu zatvorena

Plava (BU) i Crvena (RD)

Stanje	Funkcija
naizmenično treperenje	daljinski upravljač se nalazi u režimu nasleđivanja / slanja koda

Narandžasta (OG)

Stanje	Funkcija
svetli 5 sek.	aktiviran je upit o poziciji vrata
treperi 5 sek. polako	vrši se upit o poziciji
treperi 4x brzo	motor se nalazi izvan dometa
svetli kratko	na svakih 5 sekundi se vrši upit o poziciji

Zelena (GN)

Stanje	Funkcija
treperi 3 sek. brzo	pozicija: vrata su zatvorena

11 Čišćenje**PAŽNJA****Oštećenje daljinskog upravljača posredstvom pogrešnog čišćenja**

Čišćenje daljinskog upravljača sa neprikladnim sredstvima za čišćenje može da nagrize kućište i tastere daljinskog upravljača.

- ▶ Očistite daljinski upravljač samo sa čistom, mekom i vlažnom krpom.

NAPOMENA:

Pri dužem vremenskom periodu i redovnoj upotrebi beli tasteri daljinskog upravljača mogu promeniti boju ako dođu u dodir sa kozmetičkim proizvodima (npr. krema za ruku).

12 Zbrinjavanje



Električni ili elektronski uređaji kao i baterije se ne smeju odložiti zajedno sa kućnim otpadom, nego se moraju predati prijemnim i sabirnim centrima koji su namenjeni za tu vrstu otpada.



13 Tehnički podaci

Tip	Daljinski upravljač HS 5 BiSecur
Frekvencija	868 MHz
Napajanje	1 × 1,5 V baterija, tip: AAA (LR03)
Dozv. temperatura okoline	-20 °C do +60 °C
Vrsta zaštite	IP 20





TR20A086-C RE / 04.2013



HÖRMANN KG
Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen
www.hoermann.com